
作



CD-MDポータブルシステム

^型 RD-M2-s/-w/-H/-P Clavia







MDLP



MEMORY 512 M B

MP3/WMA

デモ表示について

電源コードを家庭用コンセントに接続する と表示窓が点灯し、デモ表示になります。

デモ表示をしないようにするには、 電源[切]のとき



「DEMO CLEAR」が表示され デモ表示の動作はしません。 この状態にしてからお使いく ださい。

詳しくは 11ページをご覧ください。

一お買い上げありがとうございますー


⚠ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に 4~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

Clavia とは、ドイツ語の 「鍵盤楽器」の意からの造語

こんなことができます



本書の見かた

- 主にリモコンのボタンを使って操作説明しています。本 体に同じマークのボタンがある場合には、本体のボタン もお使いいただけます。
- 本文中のボタン名は、数字ボタン以外は「ボタン名」で 表示しています。
- 内蔵されているメモリーを、本書では「メモリー」と表現し ています。
- 本書内のイラストは、説明のため簡略化や誇張している ものがあります。
- 本書で説明している以外の方法でも操作できる場合があ ります。

アイコンについて

:音楽CDに関する操作説明

: MP3/WMAファイルのCD-R/CD-RW に関する 操作説明

◆書内ではMP3/WMAディスクと表現しています。

MD

:MDに関する操作説明

: 内蔵メモリーに関する操作説明

USB

: USB端子に接続した機器に関する操作説明

:FM、AMラジオ放送に関する操作説明

:LINE端子に接続した機器に関する操作説明

配会 : 参照するページを示す

付属品の確認

リモコン(1個)

単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)

電源コード(1本)

AMループアンテナ(1個)

RM-SRDM2-S: RD-M2-SまたはRD-M2-H用 RM-SRDM2-W: RD-M2-WまたはRD-M2-P用









もくじ

はじめに		メモリーとUSB機器間の録音について	35
 安全上のご注意	4	メモリーからUSB機器に録音する	36
各部の名前		1 曲だけ録音する	36
準備		グループ録音する	3 <i>7</i>
	•	USB機器からメモリーに録音する	38
接続		1 曲だけ録音する	38
AMアンテナの接続と調節		グループ録音する	39
FMアンテナの調節		編集する	
ヘッドホンの接続		タイトルをつける	40
USB 端子の接続			
LINE IN端子の接続		文字入力のしかた	
LINE OUT端子の接続		曲を編集する(メモリー・USB編)	
電源コードの接続	11	曲を移動する(州のマー)	
基本操作		曲を削除する(ÉŘÁSŽ)	
基本操作	12	グループ単位で編集する(メモリー・USB編) グループをつくる(FORM GR)	44
		クループをつくる(FURM GR)	44
電源を入れる/切る	13	グループを削除する(ÉŘĀŠĒ ŐŘŘ)	
音量を調節する	13	フォーマット(初期化)する(FÓRMĂT)	
音質を調節する		曲を編集する(MD編)	
重低音を強調する		曲を分ける(ŌĺVÌOÉ)	
お知らせサウンドを設定する		曲をつなげる(ĎĎÍŃ)	
サウンドリフターを使う		曲を移動する(Move)	
$\overset{^{r_{n}}}{\alpha}$ サウンドを使う		曲を削除する(ÉRĂSÉ)	48
聞く		全曲を削除する(ÅLL ÉRASĒ)	
		グループ単位で編集する(MD編)	
ラジオを聞く		グループをつくる(FďRM GR)	49
放送局を選ぶ		グループに曲を追加する(ENTRY GR)	
放送局を記憶させる(プリセット)		グループを分ける(凸ĺVĺĎĚ ẩሎ)	
放送局を呼び出す(プリセット選局)		グループをつなげる(Joli graf)	51
聞く		グループを移動する(MoVE GR)	51
CDを聞く		指定したグループを解除する(UNGROUP)	52
MDを聞く		全グループを解除する(VNGA A LL)	
メモリーの音声を聞く		グループを削除する(ÉRĂSĒ ĞR)	53
その他の操作		便利な機能	
USB接続した他の機器の音声を聞く		タイマーを使う	54
聞きたい曲を指定する(ダイレクト選曲)		おやすみタイマー	
グループ内の聞きたい曲を指定する(グループ内ダイレクト選曲)		録音タイマー	
リピート再生		再生タイマー	_
ランダム再生		スヌーズ機能	
グループランダム再生		その他の機能	
プログラム再生	-	オートスタンバイ機能を使う	
グループ再生		表示文字を大きくする	
タイトルサーチ		カラーモードを変える	
LINE接続した他の機器を聞く		明るさを変える(ディマー機能)	
QPリンク再生		チャイルドロック	
表示窓の表示を変える	25		
録音する		その他	
 録音の前に	26	再生できるディスク、ファイル、USB機器について	
録音について	26	XA-C109またはXA-C59を接続すると	
メモリーに録音する		制約について	
CDまたはMDを録音する		使用上のご注意	
ラジオやLINE接続機器の音声を録音する		CD、MDの取り扱いについて	
USB接続機器に録音する		故障かな?と思ったら	65
CDまたはMDを録音する		保証とアフターサービス	68
ラジオやLINE接続機器の音声を録音する		ビクターサービス窓口案内	69
MD に録音する		主な仕様	
CDをまるごと 1 枚録音する		索引	_
メモリーまたはUSBから録音する			
ラジオやLINE接続機器の音声を録音する			

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告


● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示し ています。

介注意

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示してい ます。

絵表示の説明

注意をうながす記号





















⚠警告



万一、次のような異常が発生し

- 煙が出ている、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感雷の 原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店 に修理を依頼してください。お客様による修理は危険です から絶対におやめください。



分解や改造をしない。

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、お買 い上げの販売店にご依頼ください。



風呂場では使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいも のが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお 子様のいるご家庭では注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火 災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コード が熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって 湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となりま す。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほ こりを乾いた布で取り除いてください。



本機の上に水などの入った容器を 置かない。

花びん、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでく ださい。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電 の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

淮

魚警告



交流 100V(ボルト)以外の電源電 圧で使用しない。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となりま す。本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋 は、小さなお子様の手の届くとこ ろに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。

注意



電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電 の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いて ください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm 以上離す



長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜い てください。



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあ ります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぐらついた台の上や傾いた所な ど不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。



お手入れをするときは、電源プ 、 ラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因 となることがあります。



移動するときは、接続したコー ドや電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の 原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障 害の原因となることがあります。電源を切る前に音量(ボ リューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてく ださい。

安全上のご注意 (つづき)

注意



ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のい るご家庭ではご注意ください。



3年に一度は内部の清掃を販売 店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、 火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。 次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 雷池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコンの内 部についた液をよく拭きとってください。万一、もれた液 体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。




欧州連合のリサイクルマークです。


利

各部の名前

本体




表示窓(ディスプレイ)




各部の名前(つづき)

リモコン(RM-SRDM2)



リモコンの乾電池の入れかた



リモコン内部の表示に 極性(+、-)を合わせ て正しく入れます。 (-)側から先に入れて ください。


ご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池 と交換してください。
- 乾電池は、「安全上のご注意(☞6)」をお読みの上、正 しくお取り扱いください。


リモコンの操作

- リモコンを使うときは、本体正面に向けて操作してくだ さい。
- 操作が可能な距離は本体のリモコン受光部から約5m以内です。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。


1. AMループアンテナ(付属品)を組み立てます。




2. アンテナ線を接続します。



- 3. AMループアンテナを左右に回して最も受信状態 のよい方向に向けて置きます。AMループアンテ ナは、本体からできるだけ離して置いてください。
- AMループアンテナではうまく受信できないとき




FMアンテナの調節




ロッドアンテナを伸ばして、最もよく受信できるように 長さ、角度を調節します。

■ ロッドアンテナではうまく受信できないとき



ヘッドホンの接続

市販のヘッドホンを接続します。



ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出なくなります。

め

準備

基本操作

聞く

録音する

編集する

便利な機能

そ


他

9

接続(つづき)_{一接続が終わるまで電源は入れないでください。—}

USB 端子の接続

USBケーブルを使って、本体前面のUSB端子とデジタルオーディオプレーヤーやUSBフラッシュメモリーを接続します。



接続した機器をはずすときは、本機の動作が停止していることを確認してからはずしてください。

当社製デジタルオーディオプレーヤーXA-C109または XA-C59をお使いのときは「XA-C109/XA-C59を接続 すると」(**☞61**)をご覧ください。

再生中、録音中および編集中ははずさないようにしてく ださい。

メモリーから高速でデータの移動ができます。

(1835~37)


- 本機とデジタルオーディオプレーヤーなどを接続するときは、USBケーブルで直接つないでください。USBハブには対応していません。
- 本機は、USBカードリーダーには対応していません。
- USBマスストレージ対応のデジタルオーディオプレーヤーでも機器によっては、再生までに時間がかかる場合や、再生できない場合があります。
- 接続した機器の使いかたについては、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
- *1 USB機器の規格の1つです。パソコンのUSB端子に接続した際に、特別なドライバー、アプリケーションなどを必要とせずに外部メモリーとして扱うことができます。

お知らせ

- 本機とデジタルオーディオプレーヤーなどを接続して 使用しているときに、デジタルオーディオプレーヤー などのデータが消失あるいは損傷した場合、当社は一 切の責任を負いかねます。
- すべてのUSBマスストレージクラス規格対応の機器 に対して、動作や電源供給を保証するものではありま せん。


LINE IN 端子の接続

本機でデジタルオーディオプレーヤーや他のオーディオ機器の音声を聞くときに、市販のステレオミニプラグコードで接続します。



LINE OUT端子の接続

本機の音声をデジタルオーディオプレーヤーや他の オーディオ機器に録音するときに、市販のステレオ ミニプラグコードで接続します。



- デジタルオーディオプレーヤーによっては音声入力端子 がない機種もあります。
- 本機のソース(音源)が「LINE」以外の場合に、音声の録音ができます。


利

機

他

電源コードの接続

すべての接続が終了してから接続してください。



お知らせ

- ■電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、お 買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325A(黒) をお買い求めください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 0.9Wの電力を消費します)

ご注意

- 形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外の電源コードは絶対に使用しないでください。
- 付属の電源コードは、本機以外の機器には使用しないでください。
- ◆本機を持ち運びするときは 電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを 事前にはずし、ハンドルを持って運んでください。 特にFM用屋外アンテナを接続しているときは、ご注 意ください。
- 電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が20 分以上続くと、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

- 表示窓のデモ表示について ―


本機ではデモ表示機能があり、電源コードをコンセントに接続すると自動で電源「入」になり「HELLO → DEMO START!」表示のあと本機の機能などが表示窓に表示されます。本機のいずれかの操作をすると、表示窓に「DEMO OFF」と表示され、デモ表示は解除されます。この場合、電源コードを抜き差ししたり停電があったときは、再びデモ表示になります。

デモ表示の動作に入らなくするには

(通常はこの状態でお使いください)

- 1. **[電源]**を押して電源を「**切**|にする
- 2. 本体の[**カラー/デモ**]を2秒以上押す
 - ●「DEMO CLEAR」が表示され、電源コードを抜き 差ししてもデモ表示には入らなくなります。
 - デモを表示させるときは、もう一度同じ操作をします。

基本操作



時計を合わせる

電源が「入/切」どちらの場合でも操作できます。

1 ^{時計/タイマー} を押す **0** こ 00 SUN.

2分以内に

? 「時」を合わせる

13:00 SUN.

【 または ▶▶ を押して選ぶ

- 押し続けると、時刻表示が連続して変わります。
- 時刻は数字ボタンでも合わせることができます。右下の「数字ボタンの使いかた」をご覧ください。

設定する



13 = 00 SUN.

- 点滅が「分」に移動します。
- 「分」を合わせ、設定する
 - 手順 2、3 と同じ操作で設定します。
 - 点滅が「曜日」に移動します。
- | 「曜日」を合わせ、設定する
 - 手順 2、8 と同じ操作で設定します。
 - 曜日は次のように変わります。

SUN.→MON.→TUE.→WED.→THU.→FRI (日) (月) (火) (水) (木) (金) SAT. ← (土)

時刻を音で確認する

電源「切」のとき ディマー を押す

お知らせサウンドが「ON」のとき、時刻を音階と音の回数でお知らせします。

「お知らせサウンドを設定する」(13)

音の種類は3種類あります。

長い音 : [0]を示します 短い音 : [1~4]を示します 短い連続5音 : [5]を示します。[6]

以上は、この音の後に 短い音が続きます。

例:時刻表示が「9:35 (午前9時35分)」のとき 4ケタの数「0935」とみなします。

「0|…長い音 (ト

「9」…短い連続5音+短い音4回 (ミ)

「3」…短い音3回 (ソ) 「5」…短い連続5音 (ド)

時計を合わせ直すには

[時計/タイマー]を5回押す

時計を表示させ、手順2から操作します。

使用中に時計を表示させるには

[表示/文字]を繰り返し押す

MDが入っているときと、入っていないとき、USBを接続しているときと、接続していないときで表示の順番が異なります。(☞25)

お知らせ

- 時刻、曜日を設定すると、設定した「分」の○秒から時計が動き始めます。
- ■電源「切」で時計を合わせたときは、設定が終わると現在 時刻と曜日の表示に変わります。
- 時計を合わせているとき、[CANCEL]を押すと「時」または「分」表示の点滅に戻せます。時刻を修正することができます。
- 月に1分程度のズレを生じます。定期的に時計を合わせ 直してください。
- 20分以上の停電や電源コードが抜いてあったときは、 時刻表示が取り消されます。このようなときは、時計 を合わせ直してください。

– 数字ボタンの使いかた

1~10のとき:(1)から(10)を押す

11~のとき :(10)を押してから(1)~(9)、(0)を押す

20:(≥10)→(2)→(0)

 $125: \underbrace{10} \rightarrow \underbrace{10} \rightarrow \underbrace{1} \rightarrow \underbrace{2} \rightarrow \underbrace{5}$

利

機

能

電源を入れる/切る



を押す

電源が「切」の状態で、次のいずれかを押したときも電源 が入ります。

CD MD THE USB PHIAM

CD MD

本体の[CD(▲)]/[MD(▲)]以外を押したときはソース (音源)も切り換わります。ディスクやデータが入ってい るときは、再生が始まります。

音量を調節する



を押す

本体の[音量つまみ]を回しても調節で きます。

VOLUME 0~35の範囲で調節できます。

音質を調節する

を押す 押すごとに切り換わります。

BASS : 低音を調節できます。

TREBLE : 高音を調節できます。

ソース(音源)の表示

4秒以内に



-5~+5の範囲で調節できます。

を押す ● 4秒後に元のソース(音源)の表示に戻 ります。

重低音を強調する

を押す

押すごとに切り換わります。

S. BASS ON

S. BASS OFF

ON | のとき表示窓に ■BASS ■ が表示され、メリハリ の効いた重低音が楽しめます。

お知らせサウンドを設定する

ボタン操作の確認音や、録音終了音、編集時のエラー 音などが鳴ります。

お知らせ サウンド

を押す ● 押すごとに切り換わります。

オシラセ サウンド OFF: 確認音は鳴りません。

オシラセ サウンド ON : 確認音がなります。 (お買い上げ時の設定)

● 確認音は、音量を"O"にしていたり、ヘッドホンを接続し ていても鳴ります。

サウンドリフターを使う

音像を上方向に拡大するとともに、音質の明瞭度も 向上し臨場感ある再生音が楽しめます。

を押す

押すごとに切り換わります。

: CDなどの音楽向き S.LIFTER 1

: 1より音像を拡大したいとき S.LIFTRT 2 S.LIFTER 3 : 2より音像を拡大したいとき

S.LIFTER OFF: サウンドリフター解除

●「OFF |以外のとき表示窓にSOUND LIFTER が表示されます。

お知らせ

- 再生するソース(音源)によっては、再生音に違和感を 感じることがあります。このようなときは別のモード を選ぶかサウンドリフターを解除してください。
- サウンドリフター機能は、録音される音声に影響しま せん。

$ec{lpha}'$ サウンドを使う

αサウンドで広がりのある音が楽しめます。

***・ を押す

押すごとに切り換わります。

 α SOUND NATURAL (ナチュラル): 自然な音の広がりを実

現します。

 α SOUND SMOOTH ($\lambda \Delta - \lambda$) :耳に快い音を実現します。

 α SOUND DEEP ($\vec{r}_1 - \vec{r}_2$) :さらに深い音の広がり

を実現します。

 α SOUND OFF (\dagger 7) $: \alpha$ サウンドを解除します。

- αサウンドとは -

 α (アルファ)波は、人がリラックスしているときに 発生する脳波の一つと言われています。ビクターの α DIMENSION SOUNDは、サウンド回路の要である左 右差信号(L-R間接音)にα波周波数でゆらぎを与え(こ れをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域 の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリ ラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指し ました。

お知らせ

 \bullet サウンドリフターと α サウンドは、同時に設定すること はできません。


どちらかを設定すると、片方は自動解除(OFF)されます。

サウンドリフター、αサウンド機能は、録音される音 声に影響しません。

ラジオを聞く



FMまたはAMを受信することができます。



放送局を選ぶ

「FM」または「AM」を選ぶ



を繰り返し押して選ぶ

(例:FM放送を受信中の場合)



聞きたい放送局(周波数)を選ぶ

マニュアル選局

「◄■ または ▶▶ を繰り返し押して選ぶ

本体のボタンで選ぶとき

- 1. [■] を押して、「MANUAL TUNING」を選ぶ
 - 押すごとに「MANUAL」と「PRESET」が交互に 表示されます。
- 2. [◄◄] または [▶▶] を繰り返し押す

オート選局

【▶▶】を押し続ける

- 押し続けて周波数が変わり始めたら離します。放送 を受信すると自動で止まります。
- 途中で止めたいときは、[▶▶i] または [◄◄] を押します。

- FMステレオ放送について -

● FMステレオ放送を受信すると「STEREO」表示が点灯 します。

FMモードの切り換え

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、音声 をモノラル(「MONO」が点灯)にします。モノラル 音声にすると、聞きやすくなることがあります。モー ドは **[再生/FMモード**] を押すごとに切り換わります。

FM MONO

FM AUTO

- 本機は、テレビチャンネルの音声を受信することはできま せん。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません。
- ロッドアンテナや付属のAMループアンテナでうまく 受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用して ください。(**☞9**)

放送局を記憶させる(プリセット)

FMを最大30局、AMを最大15局まで記憶させることができます。FMとAMはそれぞれに操作します。

オート(自動)プリセット

FM または AM を受信中に

オートフ・リセット

- を2秒以上押す
- 「AUTO PRESET」が表示されます。
- 受信できる放送局が自動で記憶され、その局のプリセット番号と受信周波数が表示されます。
- 受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリセットできる最大数まで記憶されると、自動で終了します。
- 前に記憶された放送局であっても、新しく記憶された放送局が上書きされます。
- オートプリセットが終了すると、プリセット番号 1 に記憶された放送局が受信されます。

お知らせ

- FM放送のオートプリセットは、76.0 MHzから90.0 MHz の間で自動選局し、記憶します。
- 雑音の多い放送局も記憶されることがあります。この ようなときはマニュアルプリセットで選び直してくだ さい。

マニュアル(手動)プリセット



を押す

- プリセット番号が約5秒間点滅します。
- 2 プリセット番号が点滅している間に、記憶させたい番号を[数字ボタン]で入力する
 - 「数字ボタンの使いかた」(12)
- 選んだ番号が点滅している間に

SET

を押す

「STORED」と表示され、選んだ放送局が記憶されます。

お知らせ

- FMモード(☞14) も記憶されます。
- 同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させると、 前の放送局の記憶は消えます。
- ●電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上 続くと、記憶させた放送局は取り消されます。再度記 憶させてください。

放送局を呼び出す(プリセット選局)

記憶した放送局を呼び出します。

FMまたはAMを受信中に、[数字ボタン]を押す

- 呼び出したい放送局のプリセット番号を入力します。
- 「数字ボタンの使いかた」(☞12)
- 本体のボタンで選ぶとき
- 1. [■] を押して、「PRESET TUNING」を選ぶ
 - 押すごとに「MANUAL」と「PRESET」が交互に表示 されます。
- [◄◄] または [▶▶] を押して、放送局のプリセット番号を選ぶ

放送局名を入力する

プリセット選局で受信中の放送局に、最大8文字の 局名をつけることができます。

準備

• 「放送局を呼び出す」(上記)で、局名を入力したい放送局 を選びます。



- 文字の種類を選ぶ
 - 表示/文字 を押す
 - 押すごとに[]が移動します。
- 局名を入力する
 - 入力方法は「文字入力のしかた」をご覧ください。 (☞41)
- 登録する




を押す

「STORED」と表示され、入力した局名が表示されます。

- 放送局名を入力したあと、あらためてオートプリセットやマニュアルプリセットを行うと、局名は削除されます。
- オート選局やマニュアル選局で聞いているときは、放送局名を入力できません。

聞く

本機で再生可能なディスク、ファイル、USB機器については、「**再生できるディスク、ファイル、USB** 機器」(**☞60**) をご覧ください。



CDを聞く



準備

- 本体の[CD(▲)]押してCDトレイを出します。
- CDをCDトレイに置き、[CD(▲)]を押してCDトレイ を閉じます。



8cmセンチCDは内側の凹部に置きます。

CD を押す

- 1曲目から再生し、全部の曲の再生が終わると自動停止します。
- 再生中の表示 CDの場合



MP3/WMAディスクの場合



MP3/WMAディスクの場合

- 右上に「MP3 | または「WMA | が表示されます。
- グループ番号とトラック番号が表示され、曲タイトルがある場合は、タイトルが最初に表示されます。(スクロールされます)
- 再生中は表示窓にタグ情報(曲タイトル、アーティスト 名、アルバム名)が表示されます。
 - 半角英数字、カタカナ以外の文字が含まれていると きは、正しく表示されません。

再生を途中で停止するには


● を押す

■ 停止中の表示

CDの場合



MP3/WMAディスクの場合



お知らせ

● ディスクが入っている状態で表示窓に「CD NO DISC |と表示されたときは、☞66をご覧ください。

便

利

機

能

MDを聞く

MD

準備

■電源を「入 |にしてMDを挿入します。



電源「**切**」のときはMDを入れないでください。無理に押し込むと故障の原因になります。

MD を押す

● 1曲目から再生し、全部の曲の再生が終わると自動停止 します。

■ 再生中の表示



- 曲タイトルがある場合は、タイトルが最初に表示されます。(長いタイトルはスクロールされます)
- グループ分けされていないときは、グループ番号が 「G ーー」と表示されます。
- MD表示が点灯または点滅しているときは、新しいMD は入りません。無理に押し込むと故障の原因になります。

再生を途中で停止するには

(■) を押す

■ 停止中の表示



総再生時間

- ディスクタイトルがある場合は、タイトルが最初に表示 されます。(長いタイトルはスクロールされます)
- グループ分けされていないときは、総グループ数が 「G ーー」と表示されます。

メモリーの音声を聞く



メモリーへの録音は1828、38をご覧ください。

MEMORY P/II

を押す

- 最後に選択していた曲の頭から再生し、残り全部の曲の 再生が終わると自動停止します。
- 再生中の表示



ファイルネームが最初に表示されます。(長いファイルネームはスクロールされます)

<u>再生を途中で停止するには</u>

を押す

■ 停止中の表示



総グループ数、総曲数、総再生時間は表示されません。

その他の操作



一**時停止する** 再生

再生中に CD (

MD P/II

MEMORY USB

もう一度押すと再生を再開します。

頭出し (スキップ)

■■:押すごとに前の曲の頭に戻ります。 再生中に押すと、その曲の頭に戻ります。

▶▶:押すごとに次の曲の頭に移ります。


早送り・早戻し **◄**▼: (サーチ) **▶▶**:

, I≪ . 再生中に押し続ける。 ▶►:

グループスキップ I<<: 押すごとに前のグループに戻ります。 **>>I**: 押すごとに次のグループに移ります。

ディスクを 本体の[CD(▲)] または[MD(▲)] **取り出す** を押す。

聞く(つづき)



USB接続した他の機器の音声を聞く

他の機器の自用を聞く

準備

- USB端子にUSBマスストレージ対応のデジタルオーディオプレーヤーやUSBフラッシュメモリーをつなぎます。(☞10)
- 当社製デジタルオーディオプレーヤーXA-C101または XA-C51の音声を聞く場合(**©61**)

USB を押す

- 最後に選択していた曲の頭から再生し、残り全部の曲の 再生が終わると自動停止します。
- 再生中、停止中に使えるボタンについては、「その他の 操作」(☞17)をご覧ください。

■ 再生中の表示

- ファイルネームが最初に表示されます。(長いファイルネームはスクロールされます)
 - 半角英数字、半角カタカナ以外の文字が含まれている ときは、正しく表示されません。

再生を途中で停止するには

を押す

■ 停止中の表示



停止した曲の総再生時間

総グループ数、総曲数、総再生時間は表示されません。

お知らせ

- 本機とパソコンをUSB接続しても、パソコンの音声 を聞くことはできません。
- 本機の電源が「入」のときにUSB接続すると、USB機器に電源を供給します。

聞きたい曲を指定する (ダイレクト選曲)



曲番号を指定して再生できます。

[数字ボタン]を押す

- 聞きたい曲を選びます。
- 「数字ボタンの使いかた」(☞12)

グループ内の聞きたい曲を指定 する(グループ内ダイレクト選曲)



グループ内の曲番号を指定して再生できます。

グループ番号を選ぶ



🤈 [数字ボタン]を押す

- 聞きたい曲を選びます。
- |●「数字ボタンの使いかた」(☞ 12)

リピート再生



聞きたい曲を繰り返し再生することができます。

停止中または再生中にリピートモードを選ぶ

リピート を繰り返し押す

押すごとに切り換わります。



REPEAT TRACK (←):

1曲を繰り返し再生します。

REPEAT GROUP (GROUP ←):

(MP3/WMAディスクのとき)選ばれているグループ の全曲を繰り返し再生します。

REPEAT ALL(SALL):

全曲を繰り返し再生します。MD、メモリー、USBのグループ再生中(1822)は、選ばれているグループの全曲を繰り返し再生します。

REPEAT OFF:

リピート再生を解除します。

お知らせ

以下の操作をするとリピート再生は解除されます。

- ■電源を「切」にする。
- CDのときは本体の[CD(▲)]を押し、MDのときは本体の[MD(▲)]を押す。
- USBのときはUSB接続機器をはずす。

利

機

能

ランダム再生



ランダム(無作為)な順序で再生することができます。

ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

CDまたはMP3/WMAディスクのとき:

→●を押す

MDのとき

MD **→**(■)を押す (F/II)

メモリーのとき

MEMORY →(■)を押す **(►/II**)

USBのとき

USB • 🔳 を押す

「RANDOM」を選ぶ

を繰り返し押す

ランダム表示 (例:MDのとき)

MD RANDOM

再生する

CDまたはMP3/WMAディスクのとき: を押す (**Þ/II**)

MD MDのとき を押す (F/II)

(MEMORY) メモリーのとき を押す

USB USBのとき を押す (F/II)

ランダム再生を解除するには

停止中に[再生/FMモード]を繰り返し押して、 「RANDOM」表示を消す

以下の操作をしてもランダム再生は解除されます。

- 電源を「切」にする。
- CDのときは本体の[CD(▲)]を押し、MDのときは本 体の [MD(▲)] を押す。
- USBのときはUSB接続機器をはずす。

グループランダム再生



選んだグループ内の曲をランダム(無作為)な順序で 再生することができます。

ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

メモリーのとき :

MEMORY **→**(■)を押す

→**(■)**を押す USBのとき

聞きたいグループ番号を選ぶ

または <a>

「GROUP RANDOM Iを選ぶ

を繰り返し押す

ランダム表示

グループ表示 (例:メモリーのとき)

> **MEM GROUP RANDOM**

再生する

MEMORY を押す メモリーのとき

USB い58 を押す USBのとき

選んだグループ内の曲がランダムに再生されます。

グループランダム再生を解除するには


停止中に[再生/FMモード]を押して、「GROUP」お よび「RANDOM」表示を消す

以下の操作をしてもグループランダム再生は解除されま す。

- 電源を「切」にする。
- USBのときはUSB接続機器をはずす。

- 複数のソース(音源)の曲を組み合わせてのランダム再 生はできません。
- 一度再生した曲は、再び選曲されません。
- ソース(音源)がCDまたはMDのときは、グループラ ンダム再生はできません。

聞く(つづき)



プログラム再生

プログラム(予約)して再生できます。

CD、MP3/WMAディスクまたはMDの場合

CD、MP3/WMAディスクは最大50曲、MDは最大32曲までプログラム再生できます。

ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

CDまたはMP3/WMAディスクのとき: CD → ●を押す

MDのとき : MD → ● を押す

2 「PROGRAM」を選ぶ

「「「「「「「」」」
「例:CDのとき」
「PROGRAM

CD PROGRAM

MDのときは「MD PROGRAM」と表示されます。

→ 曲番号を選ぶ

CDまたはMDの場合

[数字ボタン]を押して、曲番号を選ぶ

「数字ボタンの使いかた | (☞ 12)




プログラムの総再生時間

MDの場合、プログラムの総再生時間が2時間31分 以上になると[--:-]と表示されます。

MP3/WMAディスクの場合

- 1. [数字ボタン]を押して、グループ番号を選ぶ 2. [数字ボタン]を押して、曲番号を選ぶ
- 手順1、2を繰り返し、プログラム再生する曲を選びます。



を押す

• プログラムの総再生時間は、表示されません。

月生する

CDまたはMP3/WMAディスクのとき: CD

MDのとき : MD を押す



- プログラムできる曲数は、CDとMP3/WMAディスクは50曲、MDは32曲です。これ以上のプログラムはできません。プログラムしようとすると、「PROGRAM FULL」と表示されます。
- プログラムを間違えた場合、[CANCEL]を押すとプログラムした曲が削除されます。

利な

機能

メモリーまたはUSBの場合

最大99曲までプログラム再生できます。

■ プログラム登録をするには





■ プログラム再生するには

登録します。







プログラムできる曲数は99曲です。これ以上のプログラムはできません。プログラムしようとすると、「PROGRAM FULL」と表示されます。

プログラム内容を確認するには

プログラム再生の停止中に、[I◀◀] または [▶▶] を繰り返し押す

 押すごとにプログラム内容が変わります。CD、MP3/WMAディスクおよびMDは、ここでプログラムを追加 (最後の曲に)したり、削除(最後の曲を)することもできます。

プログラム内容を追加するには

CDまたはMDの場合

プログラム再生の停止中に、[数字ボタン]を押す

曲番号を選びます。

MP3/WMAディスクの場合

- プログラム再生の停止中に[数字ボタン]を押して、グループ番号を選ぶ
- 2. [数字ボタン]を押して曲番号を選ぶ

メモリーまたはUSBの場合

- 1. プログラム再生の停止中に[再生/FMモード]を 繰り返し押して、通常モードにする
 - プログラム再生モードを解除し、通常モードにします。
- 2. 「プログラム登録をするには」を行い、追加する

プログラム再生モードを解除するには

停止中に [再生/FMモード] を押して、「PRGM」表示 を消す

プログラム内容は削除されません。

プログラム内容を削除するには


停止中に [CANCEL] を押す

- プログラムの最後の曲が削除されます。
- [CANCEL] を押し続けるとすべて削除されます。

以下の操作をしてもプログラム内容はすべて削除されプログラム再生も解除されます。

- 電源を「切」にする。
- CDのときは本体の[CD(▲)]を押し、MDのときは本体の[MD(▲)]を押す。
- USBのときはUSB接続機器をはずす。

聞く(つづき)



グループ再生

MD XEU- USB

お好みのグループだけ再生できます。

✓ ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

MDのとき : (M

MD →■を押す

グループ表示

メモリーのとき : MEMORY → ●を押す

USBのとき : USB → ■を押す

∮ 停止中に「GROUP」を選ぶ

(例:MDのとき)

乗/テм を繰り

を繰り返し押す

MD GROUP

メモリーのときは「MEM GROUP」、USBのときは「USB GROUP」と表示されます。

聞きたいグループ番号を選ぶ

グループ・スキップ・または < を押す

グループタイトルが最初に表示されます。(長いタイトルはスクロールされます)

/ 再生する

MDのとき : MD を押す

メモリーのとき : MEMORY を押す

USBのとき : (USB) を押す

MDの場合

- 選んだグループ内の先頭の曲から再生が始まります。
- グループがないときは、「GROUP」表示が消え、通 常の再生になります。

メモリーまたはUSBの場合

• 選んだグループ内の先頭の曲から再生が始まります。

選んだグループ内の曲がすべて再生されると、自動的 に停止します。

グループ再生を解除するには

停止中に [再生/FM モード] を押して、「GROUP」 表示を消す

以下の操作をしてもグループ再生は解除されます。

- 電源を「切」にする。
- MDのときは本体の[MD(▲)]を押し、USBのときは USB接続機器をはずす。

お知らせ

• メモリーおよびUSBの場合、空のグループは再生時 には表示されません。

録音操作(**18730、31、36、37**)、編集操作(**18747**)のときに表示されます。

USB機器ではグループに属さない曲は全て「G1」として再生されます。グループに属さない曲が無いときは再生時に「G1」は表示されません。

利

機

タイトルサーチ

MD X=U- USB

曲やグループのタイトルをサーチ(検索)し、再生で きます。

ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

MDのとき

MD

→(■)を押す

メモリーのとき

MEMORY (**Þ/II**)

→(■)を押す

USBのとき

USB

→**(■)**を押す

タイトルサーチ

を押して選び

を押す

押すごとに切り換わります。

TRACK T.SEARCH

曲のタイトルでサーチします。

GROUP

グループのタイトルでサーチします。 T.SEARCH (MDはグループ分けされているとき

のみ有効)

[数字ボタン]を押してタイトルを入力する

(例:曲タイトルサーチのとき)



グループタイトルサーチのときは-「GROUP SEARCH」と表示されます。

- [表示/文字]で、文字の種類を選びます。 (**1840**の手順**2**をご覧ください。)
- 5文字まで入力できます。
 - 例: 「FIと入力したときは「FI、「Frien Iと入力し たときは「Frien」で始まるタイトルを曲番号順 にサーチします。
- 入力方法は「文字入力のしかた」(☞41)をご覧くださ
- MDにて、タイトルが記録されていない曲やグルー プ(NO TITLE)をサーチしたいときは、何も入力し ません。

Ш

ENTER を押す

● 「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが始まり ます。曲が見つかると再生が始まります。 再生が終わると自動で次のタイトルサーチが始まり ます。



- ●空白(SPACE)も文字として扱われますが、空白 (SPACE)の後ろに文字がないときは無視されます。
- 英大文字と英小文字は区別されます。
- 曲が見つからないときは「SEARCH END」と表示さ わます。

次の曲またはグループをサーチするには

次の曲をサーチする場合

[▶**▶**] を押す

● 「SEARCH | と表示され、次のタイトルサーチが始まり ます。

次のグループをサーチする場合

[>>|]を押す


● 「SEARCH」と表示され、次のグループタイトルサーチ が始まります。

タイトルサーチをやめるには

[タイトルサーチ]を押す

- ソースがMDのときは、タイトルサーチが解除され、再 生中の曲の頭に戻って再生を続けます。
- ソースがメモリーまたはUSBのときは、タイトルサー チが解除され、再生中の曲で停止します。

SEARCH END



LINE接続した他の機器を聞く

準備

● LINE IN端子に他のオーディオ機器を接続します。 (เช 10)

1 「LINE」を選ぶ を繰り返し押す LINE

- 9 他の機器の再生を始める
 - 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
- 音量などを調節する
 - 調節方法は「基本操作」(☞13)

音声入力レベルを調節する

LINE IN端子に接続された機器の音声入力レベルを 調節することができます。

ソース(音源)が「LINE」のとき操作します。

入力レベルが表示されるまで [SET] を押し続ける

LEVEL 1: LEVEL2でも音声入力レベルが大きいときに選びます。デジタルオーディオプレーヤー以外のオーディオ機器を接続しているときに選んでください。

LEVEL 2: LEVEL3で音声入力レベルが大きい時に選びます。

LEVEL 3: 通常はこちらでお使いください。(お買い上げ時の設定)

QPリンク再生

LINE

QPリンク(Quick Portable Link)を使用すれば、 LINE IN端子に接続した他の機器を再生するだけで、 本機で聞くことができます。

準備

LINE

■ LINE IN端子に他のオーディオ機器を接続します。(10)

┫ QPリンクモードを「ON」にする

QPリンク を押す

押すごとに切り換わります。

QP Link ON :QPリンク有効

(お買い上げ時の設定)

QP Link OFF:QPリンク無効

QP Link ON

QPリンク表示

● 他の機器からの音声を検出できるときに、「QP Link | が点灯します。

 リース(音源)が「LINE」以外のときは、自動的に 「LINE」に切り換わります。電源が「切」のときは「入」 になります。




- QPリンクでデジタルオーディオプレーヤーからの 音声を聞いているときに他のソース(音源)を選ぶ と、QPリンクが解除されます。このとき、30秒 以上デジタルオーディオプレーヤーからの音声入力 がない場合や、デジタルオーディオプレーヤーを LINE IN端子から抜き差しした場合、再度QPリン クがオンになります。
- QPリンクで他の機器からの音声を聞いているとき、電源を「切」にすると(タイマー機能による電源「切」も含む)、QPリンクは一時的に解除されますが、30秒以上他の機器からの音声入力がないと、再度QPリンクがオンになります。

- 他の機器を再生していないのにQPリンクが働くときは、 [QPリンク]を2秒以上押して「QP:LEVEL 2(低感度)」 に切り換えてください。元の設定「QP: LEVEL1(高感度)」(お買い上げ時)に戻すには、同じ操作をします。
- 録音中およびタイマー録音中はQPリンクは働きません。
- デジタルオーディオプレーヤーからの音声信号が弱い ときは、QPリンクが働かないことがあります。この ようなときは、デジタルオーディオプレーヤーの音量 を上げてください。

表示窓の表示を変える

MD、メモリー、USBの録音残量時間が確認できます。



録音の前に

録音について

いろいろなソース(音源)を、MDやメモリーに録音できます。また、USBマスストレージクラス規格に対応したデジタルオーディオプレーヤーやUSBフラッシュメモリーなどに録音することもできます。

録音先ソース(音源)	MD	メモリー	USB接続機器	LINE接続機器*3
CD(音楽CD)	○*1	○*1	O*1	0
CD(MP3/WMA)	0	0	0	0
MD	_	0	0	0
MEMORY(メモリー)	0	_	○*2	0
FM/AM(ラジオ)	0	0	0	0
LINE(外部機器)	0	0	0	_
USB(外部機器)	0	○*2	_	0

- *1 録音スピードを「REC SPEED HIGH」に設定すると、高速録音ができます。(メモリーまたはUSBへの録音では、録音時間を「SP128」または「LP」に設定したときのみ)
- *2 常に高速録音で転送(MOVE)になります。
- *3 LINE接続機器への録音は、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

MDへの録音について

- 録音時間モードのSP、LP2、LP4の曲を混在させて録音することもできます。
- 本機は、通常の2倍の時間で録音できるモノラル録音には対応しておりません。ただし、モノラルソース(音源)を録音時間の各モードで録音することはできます。

ご注意

- LP2またはLP4で録音された曲は、MDLPに対応していない機器では再生できません。曲タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態になります。MDLPに対応した機器で再生すると「LP:」は表示されません。
 - 「LP:」をつけるかどうか設定することができます。 (「LP:」表示設定 **27、32**)
- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。
 これ以上録音しようとすると「DISC FULL |が表示されます。
- 録音するときは、本機が未録音部分を探して録音します。 テープのように上書きで録音することはできません。
- 音楽CDの音声はデジタル信号のまま録音されます。ラジ オやLINEの音声は、アナログ信号をデジタル信号に変換 してから録音されます。

- CD-R/CD-RWディスクの録音について・

- CD-R/RW (デジタルオーディオ)の音声をMD、メモリーまたはUSBに録音する場合、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」(☞62、66)が表示されたときは、デジタル録音はできません。以下の操作でアナログ録音してください。
 - 本体の[MD録音]、[メモリー録音]または[USB録音] を4秒以上押して、「ANALOG REC?」が表示されている間にもう一度同じボタンを押します。

- トラックマークについて -

MDおよびメモリー、USB接続機器には、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークとトラックマークの間が「曲」としてみなされます。

- CDを録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。
- FM/AM/LINEを録音するときは、トラックマークの つけかたが選べます。(トラックマークの設定 ☞27)

メモリーおよびUSB接続機器への録音について

- メモリーとUSB接続機器間の録音はデータの移動(MOVE) になり、録音元にはデータが残りません。
- MP3形式のフォーマットで録音されます。ただし、メ モリーとUSB接続機器間の録音ではデータ形式は変わ りません。WMAファイルはWMAファイルのまま録音 されます。
- タイトル名がコピーされ、そのあとに拡張子(.MP3)が つきます。タイトル名がない場合は「track.MP3」がつ きます。
- 録音時間モードのビットレートがSP192 (192 kbps)、 SP128 (128 kbps)、LP (64 kbps)の曲を混在させて録音することもできます。
- 録音残量時間が不足するときに録音しようとすると、 「DATA FULL」と表示され録音できません。

お知らせ

- ●録音残量時間は、そのときの録音に使われる録音時間 モードに応じて異なります。
 - ソース(音源)がメモリー時のUSB録音残量時間と、 ソース(音源)がUSB時のメモリー録音残量時間は、 128bpsの場合の残量時間を表示します。
- リピート再生での録音はできません。録音を開始する と自動でリピート再生が解除されます。
- USB接続機器に作成したグループの作成日と録音された曲の作成日は、常に2006/1/1になります。

ご注意

録音中は、本機に振動を与えないようにしてください。 特に録音終了直後の「WRITING」(書き込み中)の表示 中は注意してください。再生できなくなるおそれがあ ります。

録音モードについて

録音するときの録音モードが設定できます。一度設定すると次回からは、変更するとき以外は設定する必要がありません。

MDに録音するときの録音モード

■ 録音時間(MDLPモード)

モード	内容	設定できるソース(音源)
MD REC TIME SP	標準ステレオ録音 (MD80で最大80分録音可能)	
MD REC TIME LP2	2倍長時間ステレオ録音 (MD80で最大 160分録音可能)	CD、MEMORY、USB、 FM/AM/LINE
MD REC TIME LP4	4倍長時間ステレオ録音 (MD80で最大320分録音可能)	

- モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって、音質に差が出ます。最良の音質で録音したいときは、SPを選んでください。
- お手持ちのMD再生機(カーステレオやポータブルMDプレーヤーなど)がMDLPに対応していない場合は SPを選んでください。

■ トラックマーク

モード	内容	設定できるソース(音源)
MD MARKING MANUAL	録音中、[SET]を押したところにつきます。	
MD MARKING TIME	5分間隔で自動的につきます。	FM/AM/LINE
MD MARKING AUTO	無音部分が3秒以上続くと自動的につきます。 【SET】を押してつけることもできます。	1100,700,700

■ グループ

モード	内容	設定できるソース(音源)
MD GROUP REC ON	グループとして録音します。	CD、MEMORY、USB、
MD GROUP REC OFF	グループとして録音しません。	FM/AM/LINE

■ 「LP:」表示

モード	内容	設定できるソース(音源)
MD(LP:) ON	MDLP非対応の機器で再生したとき、曲タイトルの頭に「 LP: 」がつきます。 (LP2またはLP4で録音のとき)	CD、MEMORY、USB、 FM/AM/LINE
MD(LP:) OFF	「 LP :」はつきません。	

メモリーまたはUSBに録音するときの録音モード

■ 録音時間

モード	内容	設定できるソース(音源)	
MEM/USB REC TIME SP192	192 kbpsのビットレート (容量が512 MBのとき、1曲4分として約80曲録音)		
MEM/USB REC TIME SP128	128 kbpsのビットレート (容量が512 MBのとき、1曲4分として約125曲録音)	CD、MD、FM/AM/LINE	
MEM/USB REC TIME LP	64 kbpsのビットレート (容量が512 MBのとき、1曲4分として約250曲録音)		

モードが長時間(SP192→SP128→LP)になるにしたがって、音質に差が出ます。最良の音質で録音したいときは、SP192を選んでください。


■ トラックマーク

モード	内容	設定できるソース(音源)
MEM/USB TRK INC. MANUAL	録音中、 [SET] を押したところにつきます。	
MEM/USB TRK INC. TIME	5分間隔で自動的につきます。	 FM/AM/LINE
MEM/USB TRK INC. AUTO	無音部分が3秒以上続くと自動的につきます。 [SET]を押してつけることもできます。	

● 「TRK INC.」は、TRACK INCREMENT (トラックを増やす)の略称です。

メモリーに録音する





CDまたはMDを録音する MD

- CDを録音するときは、再生するCDを入れます。
- MDを録音するときは、再生するMDを入れます。

録音するソース(音源)を選び、停止状態にする

CDのとき : CD → ●を押す MDのとき : MD → ●を押す

録音時間のモードを設定する

- - MDのときは1回押します。

録音時間を表示している間に

押すごとに切り換わります。

► MEM/USB REC TIME SP192 1曲4分として 約80曲録音可能

MEM/USB REC TIME SP128 1曲4分として

約125曲録音可能 - MEM/USB REC TIME LP 1曲4分として

約250曲録音可能

他の録音モードはMDに録音するときのモードです。

MD、MP3/WMAディスクのとき → 手順 🛭 へ

録音スピードを設定する(CDのみ)



押すごとに切り換わります。

REC SPEED HIGH(倍速録音)

REC SPEED NORMAL(等速録音)

- 録音される音質はどちらも同じです。
- 録音スピードは録音時間モードの設定により異なります。 SP192: 倍速録音はできません。 「CAN NOT REC NORMAL ONLY」が表示されます。

SP128:1.5倍速 LP :3.0 倍速

MP3/WMAディスクは、倍速録音はできません。 「ANALOG REC」と表示され、等速録音になります。



メモリーのグループ番号を選んで録音する場合




メモリーに新しくグループを作成して録音する場合



グループタイトルを入力する



- 上図は、内蔵メモリーに5つ目のグループ(グルー プの最後に新しく作成されるグループ番号)が作成 されたことを示しています。また、再生時に表示さ れるグループ番号となります。
- グループタイトルを入力するときは「タイトルをつける」 の手順 ?(、 शをご覧ください。 (№ 40)



録音が終了し、「REC FINISH」が表示されたら

(■) を押す

録音を途中で停止するには

録音中に 🔳 を押す

「REC FINISH 」が表示されます。

お知らせ

- 1つのグループに録音できる曲数は、最大255曲です。
- 「HCMS CANNOT COPY」が表示されたときは、 **☞62、66**をご覧ください。
- 「GROUP FULL 」、「TRACK FULL |が表示されたと きは、67をご覧ください。
- MDまたはMP3/WMAディスクからの録音は、トラッ クタイトルもコピーされます。トラックタイトルがない 場合は、「track.MP3」というタイトルになります。トラッ クに以下の文字があったときは、スペースになります。

"、*、¥、/、:、;、<、>、?、|

1曲だけ録音するには

手順 🗓の [メモリー録音]を押す前に、録音したい曲 を再生する

- 曲の頭に戻り、その曲だけが録音されます。
- 録音設定完了時に再生されている曲が録音されます。設 定中に録音したい曲が終了し、次の曲が再生されると、 その曲が録音されます。

途中の曲から最後の曲まで録音するには

CDまたはMDが停止中のときに、手順引の「メモリー 録音]を押す前に[▶▶1]または[◄◄]で曲番号を指定する

指定した曲から録音が始まります。

プログラム録音するには

手順心の[メモリー録音]を押す前に、録音したい曲 をプログラムし、プログラム再生モードにする

- 「プログラム再生(CDまたはMDの場合)」(☞20)の手順 2、8をご覧ください。
- CDを録音するときの録音スピードは、「REC SPEED NORMAL (等速) | を選んでください。 「REC SPEED HIGH (倍速)」を選んで実行すると、「CANNOT REC NORMAL ONLY と表示され録音されません。

MDのグループを録音するには

手順 🖟の [メモリー録音]を押す前に、グループ再生 モードに設定し、[>>|]または[I<<]でグループ 番号を指定する

- 「グループ再生」(☞22)の手順2、3をご覧ください。
- 指定したグループ内の曲だけが録音されます。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

[表示/文字]を押す

押すごとに切り換わります。

ソース名と録音中の曲の再生経過時間 録音中の曲の再生経過時間と メモリーの録音残量時間

> 録音中のグループ番号と曲番号 メモリーのグループ番号と曲番号

■ 時計表示

ラジオやLINE接続機器の音声を録音する ②30 Line → Della



■ LINE接続機器から録音するときは、LINE IN 端子に他 の機器を接続します。(10)

録音したいソース(音源)を選ぶ

を押す

LINEのとき

ラジオのとき: [FM]または[AM]を選び、選局する。 :「LINE |を選び、再生の準備をする。

他の機器の音声入力レベルを調節する

こともできます。(**1**24)

録音時間のモードを設定する

「CDまたはMDを録音する」(☞28)の手順 Ωをご覧 ください。このとき[録音モード]は5回押します。

トラックマークの設定をする



トラックマークを表示している間に

MEM/USB TRK INK. AUTO

押すごとに切り換わります。

→ MEM/USB TRK INC. MANUAL 録音中 [SET] を 押すとつく

MEM/USB TRK INC. TIME 5分間隔で自動

的につく

無音部分が3秒 以上続くと自動 的につく

を押す 本体の

(例: LINEから録音のとき)

LINE→MEMORY G 1 MUSIC ?

メモリーのグループ番号を選ぶ、または新しく グループを作成して録音する


「グループ番号を選んで録音する場合」「新しくグルー プを作成して録音する場合」(1228)をご覧ください。

- LINE接続機器からの録音の場合は、手順 5 のあとに 接続した機器の再生を始めてください。
- 録音中に本体の[メモリー録音]を押すと、一時停止が できます。このときトラックマークもつきます。録音 を再開するには、再度[メモリー録音]を押します。
- ラジオ音声をメモリーに録音する場合、雑音が入る可 能性があります。ラジオ音声を録音する場合にノイズ があるときは、外部アンテナを使用することをおすす めします。
- トラックマークをつけたときは、前後の曲のつながり が少し途切れます。

USB接続機器に録音する

「メモリーからUSB機器に録音する[」] 場合は ☞**35、36**をご覧ください。





CDまたはMDを録音する 🕝 🙉 🧰

準備

● USB端子に他のオーディオ機器を接続します。(☞10)

→ 録音するソース(音源)を選び、停止状態にする

CDのとき : CD → ●を押す MDのとき : MD → ●を押す

録音時間のモードを設定する

録音モード)を押す

- CDのときは4回押します。
- MDのときは1回押します。

録音時間を表示している間に

【●●】を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

► MEM/USB REC TIME SP192

MEM/USB REC TIME SP128

▼

録音できる曲数 は、USB機器の 容量によって異 なります。

USB

- MEM/USB REC TIME LP
- 他の録音モードはMDに録音するときのモードです。MD、MP3/WMAディスクのとき → 手順 ①へ

録音スピードを設定する(CDのみ)

録音スピード

を押す

押すごとに切り換わります。

REC SPEED HIGH (倍速録音)

REC SPEED NORMAL(等速録音)

- 録音される音質はどちらも同じです。
- 録音スピードは録音時間モードの設定により異なります。SP192:倍速録音はできません。「CAN NOT

REC NORMAL ONLY が表示されます。

SP128:1.5倍速 LP:3.0倍速

MP3/WMAディスクは、倍速録音はできません。 「ANALOG REC」と表示され、等速録音になります。



USBのグループ番号を選んで録音する場合



USBに新しくグループを作成して録音する場合

「FORM GR?」を選ぶ ● を押して選び を押す


CD → USB (MOH)

WEMORY USB FORM GR ?

🗜 グループタイトルを入力する



- ▶ 上図は、USB接続機器に5つ目のグループ(グループの最後に新しく作成されるグループ番号)が作成されたことを示しています。再生時に表示されるグループ番号とは異なる場合があります。
- 録音中に表示窓の表示内容を切り換える(☞31)と、 実際に録音されているグループ番号を確認できます。
- グループタイトルを入力するときは「タイトルをつける」 の手順2、8をご覧ください。(IF40)



録音が終了し、「REC FINISH」が表示されたら

を押す

録音を途中で停止するには

録音中に 🔳 を押す

■「REC FINISH」が表示されます。

お知らせ

- ●「HCMS CANNOT COPY」が表示されたときは、 **☞62、66**をご覧ください。
- 「GROUP FULL」、「TRACK FULL」が表示されたと きは、1967をご覧ください。
- MDまたはMP3/WMAディスクからの録音は、トラッ クタイトルもコピーされます。トラックタイトルがない 場合は、「track.MP3」というタイトルになります。トラッ クに以下の文字があったときは、スペースになります。

"、*、¥、/、:、;、<、>、?、|

ご注意

● 録音中は、USB端子に接続した機器をはずさないで ください。

1曲だけ録音するには

手順引の[USB録音]を押す前に、録音したい曲を再生する

- 曲の頭に戻り、その曲だけが録音されます。
- 録音設定完了時に再生されている曲が録音されます。設 定中に録音したい曲が終了し、次の曲が再生されると、 その曲が録音されます。

途中の曲から最後の曲まで録音するには

CDまたはMDが停止中のときに、手順引の「USB録音」 を押す前に [▶▶1] または [◄◄] で曲番号を指定する

• 指定した曲から録音が始まります。

プログラム録音するには

手順 (Jの [USB録音] を押す前に、録音したい曲を プログラムし、プログラム再生モードにする

- 「プログラム再生(CDまたはMDの場合)」(☞20)の手順 20. 8をご覧ください。
- CDを録音するときの録音スピードは、「REC SPEED NORMAL (等速)」を選んでください。「REC SPEED HIGH (倍速) を選んで実行すると、「CANNOT REC NORMAL ONLY と表示され録音されません。

MDのグループを録音するには

手順 🖟の [USB録音] を押す前に、グループ再生モードに 設定し、[>>1]または[I<<]でグループ番号を指定する

- 「グループ再生」(☞22)の手順2、8をご覧ください。
- 指定したグループ内の曲だけが録音されます。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

[表示/文字]を押す

押すごとに切り換わります。

ソース名と録音中の曲の再生経過時間 録音中の曲の再生経過時間と USBの録音残量時間

録音中のグループ番号と曲番号 USBのグループ番号と曲番号

時計表示

■ LINE接続機器から録音するときは、LINE IN 端子に他 の機器を接続します。(**図 10**)

録音したいソース(音源)を選ぶ

を押す

ラジオのとき:「FM」または「AM |を選び、選局する。 LINEのとき : 「LINE | を選び、再生の準備をする。

他の機器の音声入力レベルを調節する

こともできます。(**☞24**)

録音時間のモードを設定する

「CDまたはMDを録音する | (☞30)の手順 2をご覧 ください。このとき[録音モード]は5回押します。

トラックマークの設定をする

録音モード を6回押す

トラックマークを表示している間に

「┫ または ▶▶」 を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

➤ MEM/USB TRK INC. MANUAL 録音中[SET]を

押すとつく

MEM/USB TRK INC. TIME

5分間隔で自動 的につく

MEM/USB TRK INC. AUTO

無音部分が3秒 以上続くと自動 的につく

IISR緑音 本体の (を押す


LINE→ USB G HE MUSIC TE

- USBのグループ番号を選ぶ、または新しくグ 5 ループを作成して録音する
 - 「グループ番号を選んで録音する場合 | 「新しくグルー プを作成して録音する場合 | (co 30) をご覧ください。

- LINE接続機器からの録音の場合は、手順 引のあとに 接続した機器の再生を始めてください。
- 録音中に本体の [USB録音] を押すと、一時停止がで きます。このときトラックマークもつきます。録音を 再開するには、再度[USB録音]を押します。
- ラジオ音声をUSBに録音する場合、雑音が入る可能 性があります。ラジオ音声を録音する場合にノイズが あるときは、外部アンテナを使用することをおすすめ します。
- トラックマークをつけたときは、前後の曲のつながり が少し途切れます。

MDに録音する





CDをまるごと 1枚録音する



- 録音用のMDを入れます。
 - ─ 誤消去防止つまみを閉じておきます。(☞64)
- 再生するCDを入れます。

録音するソース(音源)を選び、停止状態にする



録音時間のモードを設定する

録音モードを押す

録音時間を表示している間に

【▶▶】を押して選ぶ

- 押すごとに切り換わります。
- ► MD REC TIME SP (MD80で最大80分の録音)

MD REC TIME LP2 (MD80で最大160分の録音)

- └ MD REC TIME LP4 (MD80で最大320分の録音)
- 最良の音質で録音したいときは、SPを選んでください。
- お手持ちのMD再生機がMDLPに対応していない場 合は、SPを選んでください。

グループ録音の設定をする



グループ選択を表示している間に

【 または ▶▶ を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

MD GROUP REC ON グループ録音に なります。

MD GROUP REC OFF

「LP:」の表示設定をする

録音モード) を3回押す

LP表示選択を表示している間に

「┫ または ▶▶」 を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

MD (LP:) ON

MD (LP:) OFF

MP3/WMA ディスクのとき → **手順** (f) へ

録音スピードを設定する(CDのみ)

録音スピードを押す

押すごとに切り換わります。

REC SPEED HIGH (倍速録音) 約5倍速で録音さ

れます。(録音中は音声が出ません)

REC SPEED NORMAL(等速録音)

- 録音される音質はどちらも同じです。
- MP3/WMAディスクは倍速録音できません。 「ANALOG REC |と表示され、等速録音になります。



録音が終了し、「REC FINISH」が表示されたら

● を押す

録音を途中で停止するには

録音中に 🔳 を押す

「REC FINISH」が表示されます。

- 手順 2~日で設定を変える必要がないときは、手順 1 と手順ので録音できます。
- MP3/WMAディスクからの録音は、トラックタイト ルもコピーされます。タグ情報(アーティスト名、ア ルバム名)はコピーされません。
- 「HCMS CANNOT COPY」が表示されたときは、 **1862、66をご覧ください。**

利

機

メモリーまたはUSBから録音する 👼 🖫 → 📠

準備

- 録音用のMDを入れます。
 - 誤消去防止つまみを閉じておきます。(☞64)
- USB接続機器から録音するときは、USB端子に他の オーディオ機器を接続します。(☞10)

■ 録音するソース(音源)を選び、停止状態にする

メモリーのとき:

MEMORY -

→ ●を押す

USBのとき

USB

→●を押す

録音モードを設定する

- 「CDをまるごと1枚録音する」(☞32)の手順2~45を で覧ください。
- 録音スピードは、「REC SPEED NORMAL」を選ん でください。

本体の MD録音 を押す

再生開始と同時に録音が始まります。(シンクロ録音)



録音が終了し、「REC FINISH」が表示されたら

を押す

録音を途中で停止するには

録音中に 🔳 を押す

■「REC FINISH」が表示されます。

お知らせ

- 手順2で設定を変える必要がないときは、手順1と手順 ので録音できます。
- トラックタイトルがある場合は、コピーされます。

1曲だけ録音するには

[MD録音]を押す前に、録音したい曲を再生する

曲の頭に戻り、その曲だけが録音されます。

途中の曲から最後の曲まで録音するには

CDの場合

- 停止中に、[▶▶] または [◄◄] で曲番号を指定する
- 2. [MD録音] を押す
- 指定した曲から録音を始めます。

MP3/WMAディスク/メモリー/USBの場合

- 1. 停止中に、[>> I] または [I<<] でグループを選ぶ
- 2. [▶▶] または [◄◄] で曲番号を指定する
- 3. [MD録音] を押す
- 指定した曲から録音を始めます。

プログラム録音するには

[MD録音]を押す前に、録音したい曲をプログラムし、プログラム再生モードにする

CD、MP3/WMAディスクのとき **→ ☞20**の **手順** 2、8

メモリーのとき **⇒ ☞21**をご覧ください。

CDを録音するときの録音スピードは、「REC SPEED NORMAL(等速)」を選んでください。「REC SPEED HIGH (倍速)」を選んで実行すると、「CANNOT REC NORMAL ONLY」と表示され録音されません。

メモリーおよびUSBのグループを録音するには

[MD録音]を押す前に、グループ再生モードに設定し、 [>>|]または[I<<]でグループ番号を指定する

- 「グループ再生」(☞22)の手順2、むをご覧ください。
- 指定したグループ内の曲だけが録音されます。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

[表示/文字]を押す

押すごとに、次のように切り換わります。

→ ソース名と録音中の曲の再生経過時間

▼ 録音中の曲の再生経過時間と MD録音残量時間

1

録音中のグループ番号と曲番号 MDの曲番号とグループ番号*


*グループ録音をしていないときは、「--」表示になります。

▼ 時計表示

33

MDに録音する(つづき)





ラジオやLINE接続機器の音声を録音する

- 録音用のMDを入れます。
 - 誤消去防止つまみを閉じておきます。(1864)
- LINE接続機器から録音するときは、LINE IN 端子に他 の機器を接続します。(10)

録音したいソース(音源)を選ぶ



ラジオのとき: 「FM」または「AM」を選び、選局する。 LINEのとき : 「LINE | を選び、他の機器の再生を準

備する。他の機器の音声入力レベルを 調節することもできます。(☞24)

- 録音時間のモードを設定する
 - 「CDをまるごと1枚録音する」(☞32)の手順2をご 覧ください。

トラックマークの設定をする



トラックマークを表示している間に

【▶▶】を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

► MD MARKING MANUAL 録音中 [SET] を押す

とつく

MD MARKING TIME

5分間隔で自動的に

つく

MD MARKING AUTO

無音部分が3秒以上 続くと自動的につく

グループ録音の設定をする

「CDをまるごと1枚録音する」(☞32)の手順 むを ご覧ください。

このとき [録音モード] は3回押します。

「LP:」の表示設定をする

「CDをまるごと 1枚録音する | (☞32)の手順 4 をご 覧ください。

このとき [録音モード]を4回押します。

本体の を押す

INF接続機器からの録音の場合は、「LINE→MD」 と表示されるのを待って、接続した機器の再生を始 めてください。

録音が終了し、「REC FINISH」が表示されたら

(■) を押す

録音を途中で停止するには

録音中に●を押す

■「REC FINISH |が表示されます。


- 手順 2~5 で設定を変える必要がないときは、手順 1と 手順 (f) で録音できます。
- 録音中に本体の [MD録音] を押すと、一時停止ができ ます。このときトラックマークがつきます。録音を再 開するには、[MD録音]をもう一度押します。

メモリーとUSB機器間の録音について 📾






USB接続にて、本機のメモリーからUSB機器にデジタル録音した場合や、USB機器からメモリーにデジタル 録音した場合、曲データは移動(MOVE)になり、録音元にはデータが残りません。




本機のメモリーからUSB機器に録音した場合

- USBからメモリーに録音した場合も同様の移動になります。
- 1曲録音(☞**36、38**) 例:メモリーのG2(グループ2)にあるE曲をUSBのG3(グループ3)へ録音



グループ録音(☞**37、39**) 例:メモリーのG2(グループ2)をUSBへ録音




- 本機の電源が「入」のときにUSB接続すると、USB機器に電源を供給します。
- 本機とパソコンをUSB接続しても、パソコンとのやり取り(メモリーのデータをパソコンへ、またはパソコンのデータを メモリーへ)はできません。

メモリーからUSB機器に録音する



高速で録音します。録音はデータ(曲)の移動(MOVE)になり、メモリーにはデータが残りません。









[SP

新しくグループを作成して録音する場合





「REC FINISH」が表示されたら

を押す

録音が終了すると、「WRITING」→「REC FINISH」と表 示されます。



● 1 曲録音するときは、グループ再生モード、プログラム 再生モード、リピートALLモードを解除してください。 解除していない場合、1曲録音はできません。



準備

- USB端子に他のオーディオ機器を接続します。(☞10)
- ソース(音源)をMEMORYにします。

録音する曲を再生する



本体の(〇) を押す

MD 1TR.→ USB MEMORY I MOVE OK?

USB録音 を押す 本体の 1TR.→ USB G TE MUSIC MEMORYII

利

機

グループ録音する

USB → USB

準備

● USB端子に他のオーディオ機器を接続します。(☞10)

録音するソース(音源)を選び、停止状態にする



9 停止中に「GROUP」を選ぶ



録音したいグループ番号を選ぶ



A体の USB録音 を押す



USB録音 **本体の ○○○○○○ を押す ●** 録音が始まります。



録音実行中の表示

- 録音を途中で停止することはできません。
- 短い曲や曲数が少ない場合、録音実行中の表示が出ないことがあります。

「REC FINISH」が表示されたら

を押す

録音が終了すると、「WRITING」→「REC FINISH」と表示されます。

お知らせ

- 録音中は音声が出ません。
- ●録音スピードは、録音する曲の録音時間モードにより異なります。

SP192:約17倍速で移動します。SP128:約25倍速で移動します。LP:約50倍速で移動します

- 「GROUP FULL」、「TRACK FULL」が表示されたときは、 pg 67 をご覧ください。
- グループ録音が終了すると、グループ再生モードは解除されます。

ご注意

- 録音中は、USB端子に接続した機器をはずさないでください。
- メモリー再生中に、USB端子へ機器を接続しても認識はされません。メモリー再生を停止してからUSB端子へ接続してください。

プログラム録音するには

- ☞**36**の手順Ωにて、[USB録音] を押す前に録音した い曲をプログラムし、プログラム再生モードにする
- 「プログラム再生(メモリーまたはUSBの場合」(☞21) をご覧ください。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

[表示/文字]を押す

押すごとに切り換わります。

録音実行中の表示(手順罰の表示)





時計表示

USB機器からメモリーに録音する



MP3、WMA、WAVフォーマットの曲を高速で録音します。録音はデータ(曲)の移動(MOVE)になり、USB にはデータが残りません。





グループ番号を選ぶ

または「<」を押して選ぶ

-本体の **を押す** ● 録音が始まります。 1TR.→MEMORY SP 42% USBIREC

- 録音実行中の表示
- 録音を途中で停止することはできません。
- 短い曲の場合、録音実行中の表示が出ないことがあ ります。

新しくグループを作成して録音する場合

「FORM GR? |を選ぶ 「◀◀ を押して選び SET を押す 1TR.→MEMORY FORM GR

グループタイトルを入力する



- 上図は、内蔵メモリーに5つ目のグループ(グルー プの最後に新しく作成されるグループ番号)が作成 されたことを示しています。また、再生時に表示さ れるグループ番号となります。
- グループタイトルを入力するときは「タイトルをつ ける」の手順 2、 8をご覧ください。(☞40)
- **を押す** 録音が始まります。 h
 - 録音を途中で停止することはできません。

「REC FINISH」が表示されたら

- を押す
- 録音が終了すると、「WRITING」→「REC FINISH」と表 示されます。

お知らせ

● 1曲録音するときは、グループ再生モード、プログラム 再生モード、リピートALLモードを解除してください。 解除していない場合、1曲録音はできません。

1曲だけ録音する



- USB端子に他のオーディオ機器を接続します。(☞10)
- ソース(音源)をUSBにします。

録音する曲を再生する



本体の を押す 1TR.→MEMORY SP MEMORY J MOVE OK? USB

メモリー録音 本体の を押す 1TR.→MEMORY MD G 1 MUSIC ?

利

機

能

グループ録音する

USB > XEU-

準備

USB端子に他のオーディオ機器を接続します。(☞10)

4 録音するソース(音源)を選び、停止状態にする



9 停止中に「GROUP」を選ぶ



を繰り返し押す

GROUP表示

USB GROUP

録音したいグループ番号を選ぶ



プ または <a>
を押して選ぶ


本体の ※モリー録音 を押す

 $\begin{array}{c|c} \underline{} & \underline{} \\ \underline{} \\ \underline{} & \underline{} \\ \underline{\phantom{} \\ \underline{} \\ \underline{} \\ \underline{\phantom{} \\ \underline{} \\ \underline{\phantom{\phantom$

本体の

メモリー録音

を押す ● 録音が始まります。



録音実行中の表示

- 録音を途中で停止することはできません。
- 短い曲や曲数が少ない場合、録音実行中の表示が出ないことがあります。

「REC FINISH」が表示されたら

- ◉を押す
- 録音が終了すると、「WRITING」→「REC FINISH」と表示されます。

お知らせ

- 1 つのグループに録音できる曲数は、最大255曲です。
- 録音中は音声が出ません。
- 「GROUP FULL」、「TRACK FULL」が表示されたとき は、**☞67**をご覧ください。
- USB接続機器に記録されているWAVフォーマットの曲 も録音することができます。データ形式はWAVフォーマットのまま録音されます。
- グループ録音が終了すると、グループ再生モードは解除されます。

ご注意

● 録音中は、USB端子に接続した機器をはずさないでください。

プログラム録音するには

- ☞**38**の手順Ωにて、[メモリー録音]を押す前に録 音したい曲をプログラムし、プログラム再生モード にする
- 「プログラム再生(メモリーまたはUSBの場合」(☞21) をご覧ください。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには [表示/文字]を押す

押すごとに切り換わります。

録音実行中の表示(手順間の表示)




時計表示

タイトルをつける



ディスクタイトル (MDのみ)、曲タイトル、グループタイトルをつけることができます。



準備

MDのとき :ソース(音源)をMDにし、MDを入れます。 メモリーのとき:ソース(音源)をMEMORYにします。

タイトル編集モードに切り換える

<u>ディスクタイトルをつけるとき(MDのみ)</u>
必ずMDが停止のときに操作します。



DISC TITLE ?

季 手順 2へ進みます。

<u>曲タイトルをつけるとき</u>



- 数字ボタンでも選べます。
- すでにタイトルが入力されているときは、修正・追加・削除ができます。



1 TITLE ?

再生中の曲もタイトルをつけられます。

SET を押す

季 手順 2へ進みます。

グループタイトルをつけるとき



MDのときは2回押します。

GR 1 TITLE

グループ分けされていないMDは「FORM GR?」と表示されます。はじめにグループを作成してください。(底44、49)

グループ*スキッフ | | | | | |

または 下< を押して選び



GR 1 TITLE ? ↔ GR 2 TITLE ? ↔ · · ·

- グループ番号を選びます。
- すでにタイトルが入力されているときは、修正・追加・削除ができます。

季順 2へ進みます

文字の種類を選ぶ



(例:ディスクタイトルのとき)

DISCX に a 1

● 押すごとに[]が移動します。

[**ア]**(カタカナ)

A (英大文字·記号)

a (英小文字·記号)

1 (数字)

⊋ [数字ボタン]で、文字を入力する

- 文字の入力方法は「文字入力のしかた」(18841)をご覧ください。
- 手順 2、 3を繰り返して入力します。

登録する



を押す

「EDITING」と表示され、編集した内容が記録されます。

ディスクタイトルのとき

- 曲タイトルの入力表示になります。続けてタイトルをつけるときは、[SET]を押したあと手順 2~4 を繰り返します。
- 終了するときは [CANCEL] を押します。通常の再生に戻ります。

曲タイトル、グループタイトルのとき

- 続けてタイトルをつけるときは、手順 2~4 を繰り返します。
- 終了するときは、[CANCEL] を押します。 通常モードに戻ります。

め

淮

本

作

音

す

る

編

集

す

る

利

機

能

そ

他

文字を入力するには

[数字ボタン]を繰り返し押して、希望の文字を表示 させる

例:「ス」と入力するには

(3)を繰り返し押して「ス」を表示させます。

入力に使える文字

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.89	アイウエオアィゥエォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC	カキクケコ	ABC	abc	2
#·DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
5 ∙JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹·PQRS	マミムメモ	PQRS	pars	7
**TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9 -WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
797/	ワヲン゛ー゜			0

*「記号」で入力できる内容

メモリーのとき

	スペース	(空白)	!	#	\$	%	&	,	()	+
_		=	@	_	`						

MDのとき

□ ス	ペース	(空白)	!	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@	_	`	

・「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字だけに入力 できます。

文字の入力位置を移動するには

10 または ≥10 を押す

「ウェ」や「NO」のように、同じボタンを使う入力が連続するときは、1文字目を入力したあと、個のを押して文字の入力位置を右に移動させてから2文字目を入力します。

文字を削除するには

[CANCEL] を押す

削除したい文字に入力位置を移動させ、[CANCEL] を 押します。

「空白」を入力するには

「記号」からスペース (空白)を選ぶ

タイトルの末尾ではを押して入力することもできます。

タイトル入力をやめるには

[タイトル/編集] または [グループタイトル/編集] を押す

それまで入力した内容は取り消されます。

タイトル編集について -

メモリーのグループタイトルをつける場合、グループ 名の最後に「.(ドット)」や「スペース」を使用すると、 次のように変換されます。

- タイトルは、MDの場合最大61文字、メモリーの場合最大64文字までつけることができます。
- プログラム再生中、ランダム再生中およびグループ再 生中のときは、タイトル入力ができません。

MDに入力できる文字数について

1枚のMDに最大1793文字(英数字·記号)、1曲に 最大61文字が入力できます。

ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。また、スペース(空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。

ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP:とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。

例:

- ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、 全曲に英数字で10文字ずつ入力することができます。
- ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲にカタカナで10文字ずつ入力することができます。

お知らせ

メモリーへのタイトル入力は

- 「G1 MUSIC」は本機のシステム上に作成されたグループです。グループタイトルを編集することはできません。
- 録音中は、タイトル入力ができません。
- 曲タイトルをつけるときは、録音時につけられた 「track」を削除してからタイトルを入力してください。
- グループ内のすべての曲タイトルを編集しても、次の グループには進みません。[I<<]または[>>I]を押し て、グループを選んでください。
- 最大文字数以上のタイトルは、本機で編集できません。 タイトルを入力した機器で編集してください。


MDへのタイトル入力は

- 録音中にもタイトルをつけることができます。
- タイトル入力の操作をしたあとで [MD(▲)] を押すと、 MDが出てくる前に「WRITING」が表示され編集した 内容がMDに記録されます。「WRITING」が表示され ている間は、振動を与えないように注意してください。 再生できなくなるおそれがあります。
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。 タイトルをつけようとすると、「PLAYBACK DISC」 と表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは、タイトルをつけることができません。タイトルをつけようとすると、「DISC PROTECTED」と表示されます。
- MDに合計で1793文字以上の文字を入力すると、 「CANNOT TITLE」と表示されます。
- 録音が終了するまでに [ENTER] が押されなかったときは、入力した内容は取り消されます。
- グループ録音中は、そのグループのタイトルを入力できます。

曲を編集する(メモリー・USB編)













で曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使





曲を移動する(MOVE)

好きな順番に曲を入れ換えることができます。



準備 ● ソース(音源)を**MEMORY**にします。

利


な 機

能

ーーー 曲を削除する(ERASE)

USE

指定した曲を最大15曲まで一度に削除できます。 削除すると曲番号はつけ直されます。



準備

メモリーのとき : ソース(音源)をMEMORYにします。 USBのとき : ソース(音源)を**USB**にします。

削除したい曲を選ぶ

>> 、 (<</p>
、 (►►) を押して選ぶ

上図の例では、2曲目を選んでいます。

「ERASE?」を選ぶ



を繰り返し押して を押す

> **ERASE?** YES?→SET



2: track. ÉŘÀSE?→SET

SET を押す

> ¹2 track. ∨ NÖ?→CANCEL

- 曲タイトルの後に「√」がつきます。
- 間違えたときは [CANCEL] を押して「√」を消します。
- [▶▶₁]/[◄◄]、数字ボタン、[SET]を使って同一グ ループ内の15曲まで選ぶことができます。(上図 の例では5曲目を選んでいます)

ENTER を押す

<ERASE> YES?→ENTER

ENTER 5 を押す

- 指定した曲が削除されます。
- ■「EDITING」と表示され、編集した内容が記録され

ご注意

• 削除した曲は戻すことができません。よく確認した上 で削除してください。


お知らせ

- 削除できるのは曲のみです。グループ中のすべての曲 を削除しても、グループは残ります。残ったグループ は録音、編集時に表示されます。
- 16曲以上削除しようとすると、「MEMORY FULL」 が表示されます。

グループ単位で編集する(メモリー・USB編)







グループの編集について -

- 最大99のグループに分けて管理することができます。
- プログラム再生中、ランダム再生中およびグループ再 牛中のときは、編集できません。
- 操作の途中で [CANCEL] を押すと前の手順に戻りま す。また、[グループタイトル/編集]を押すと編集を 中止します。

を押す GR 1>■: [ア]A a 1


- [ENTER] を押す前にタイトルを入力できます。 $\lceil 94 \rceil$ トルをつける \rceil の手順 Ω 、 Ω をご覧ください。 (pg 40)
- ■「EDITING」と表示され、編集した内容が記録され

お知らせ

● 新しく作成したグループ(曲が入っていないグループ)は 録音、編集(停止中)時に表示されます。グループの中に 曲を録音すると、再生時にも表示されます。


グループを削除する(ERASE GR)

グループとそのグループ内の曲を削除します。削除 したグループよりあとのグループ番号はつけ直され ます。



メモリー

メモリーのとき : ソース(音源)をMEMORYにします。 USBのとき : ソース(音源)を**USB**にします。



削除したいグループを選ぶ | | または | | | を押して選ぶ 上図の例では、グループ2を選んでいます。

グループをつくる(FORM GR)

新しいグループを作成することができます。



準備

ソース(音源)をMEMORYにします。



利な機

能

SET) を押す

(例: グループ2を削除したいとき) タイトル名

> G ŽŽ AAA ŽŽ ERASE?→SET

- [SET] を押す前に、[>>I]/[I<<] でグループ番号 を選ぶこともできます。
- グループタイトルがないときは、タイトルは表示されません。

4. ENTER を押す

<ERASE GR>
YES?→ENTER

- 本当に削除してもよければ実行します。
- 「EDITING」と表示され、編集した内容が記録されます。

お知らせ


- USB接続機器でMP3/WMA以外のファイルがあるグループは削除されません。
- 「G1 MUSIC」の場合は、曲だけが削除されグループは 残ります。

ご注意

一度削除したグループ(曲)は、戻すことができません。 よく確認した上で削除してください。

フォーマット(初期化)する(FORMAT) 🐷 🖫

異常なデータが作成され操作できなくなったときや、 すべての曲を一度に削除するときに操作し、お買い上 げ時の状態にします。



準備

メモリーのとき : ソース(音源)をMEMORYにします。USBのとき : ソース(音源)をUSBにします。

^{プタイトル} へ^{/編集} を繰り返し押して を押す **FORMAT ?**: YES?→SET **ENTER** を押す <FORMAT> YES?→ENTER **SET** を押す <FORMAT> YES?→SET **ENTER** を押す ()

「FORMAT?」を選ぶ

REALLY? YES?→ENTER


本当にフォーマットしてもよければ実行します。すべてのグループ、曲が削除されます。

ご注意

- フォーマットするとすべてのグループや曲が削除されます。ソースがUSBの場合、表示窓に「NO DATA」と表示されていても音楽ファイル以外のデータが保存されていると、このデータもすべて削除されます。よく確認した上で操作してください。
- USBマスストレージ規格対応のデジタルオーディオプレーヤーの場合、本機でフォーマットすると正しく再生できなくなることがありますのでご注意ください。

曲を編集する(MD編)







曲(トラック)の編集について -


- プログラム再生中、ランダム再生中およびグループ再生中のときは、編集できません。
- MDで編集操作終了後の「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。再生できなくなるおそれがあります。
- 操作の途中で[CANCEL]を押すと前の手順に戻ります。また、[タイトル/編集]を押すと編集を中止します。
- ●誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると、「DISC PROTECTED」と表示されます。

曲を分ける(ĎĺVĺĎĚ) 📠

1つの曲を2つに分けることができます。









- [SET] を押す前に、[▶▶]/[◄◄] または数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使いかた」☞12)
- 押したところから4秒間、繰り返し再生されます。
 現状の位置でよいとき → 手順 ① → ① へ
 位置を微調整したいとき → 手順 ① → ① へ



| 微調整する

【▲▲ または 【▶▶1】を押して調整し



● ±128ポジション(SP:標準モードで約±8秒)の範囲で、分けるところを調節できます。

BNTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。

お知らせ

- 254曲録音してあるMDの曲は、「DIVIDE」が表示されません。
- 曲にタイトルがついているときは、分けた曲の両方に 同じタイトルがつきます。

利


機

能

曲をつなげる(JOIN)


MD

となり合う2つの曲をつなげることができます。



1 つなげたい2つの曲の後ろの曲(上図の例では2 曲目)を再生する







お知らせ

- ●以下の曲はつなげません。つなげようとすると、 「CANNOT JOIN」と表示されます。
 - MDLPモード(SP/LP2/LP4)の異なる曲
 - デジタル録音した曲(CD)とアナログ録音した曲 (ラジオ放送など)

(「MDの制約について」☞**62**)


容が記録されます。

曲にタイトルがついているときは、番号が小さい方の 曲タイトルが残ります。

曲を移動する(MOVE)


MD

好きな順番に曲を入れ換えることができます。




1 移動したい曲(上図の例では2曲目)を再生する









- 数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。
- 移動先の曲番号がグループ登録されているときは、 そのグループに登録されます。また、移動先の曲番 号がグループ登録されていないとき、グループ登録 された曲を移動するとグループ登録からはずれます。



「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。

曲を編集する(MD編)(つづき)


【リモコンのボタンの位置 は**349**をご覧ください。




曲を削除する(ERASE)

MD

指定した曲を最大 15 曲まで一度に削除できます。 削除すると曲番号はつけ直されます。



→ 削除したい曲(上図の例では2曲目)を再生する



SET を押す

ÇERASE?ERASE?E

V 2 ERASE?

- 削除される曲番号の前に「√」がつきます。
- 間違えたときは [CANCEL] を押して「√」を消します。
- [▶►]/[◄◄]、数字ボタン、[SET] を使って15曲まで選ぶことができます。(上図の例では5曲目を選んでいます)

<ERASE>
YES?→ENTER

- 指定した曲が削除されます。
- 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。


ご注意

削除した曲は戻すことができません。よく確認した上で削除してください。

お知らせ

16曲以上削除しようとすると、「MEMORY FULL」 が表示されます。

全部の曲を一度に削除できます。削除するとブランクディスクになります。



MDを停止状態にする






ご注音

削除した曲は戻すことができません。よく確認した上で削除してください。

「BLANK DISC」と表示されます。




グループの編集について -

- 曲を最大99のグループに分けて管理することができます。
- プログラム再生中、ランダム再生中およびグループ再生中のときは、編集できません。
- 編集操作終了後の「WRITING」が表示されている間は、 振動を与えないように注意してください。再生できな くなるおそれがあります。
- 操作の途中で[CANCEL]を押すと前の手順に戻ります。また、[グループタイトル/編集]を押すと編集を中止します。
- 誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると、「DISC PROTECTED」と表示されます。

グループをつくる(FORM GR)

新しいグループを作成し、どのグループにも登録されていない連続した曲を新しいグループに登録できます。1曲でもグループを作れます。



1 グループの先頭にしたい曲(下図の例では 1 曲目)を再生する

2 「FORM GR?」を選ぶ

プループタイトル を繰り返し押して SET を押す

FORM GR ? !?!
YES?→SET







「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。

お知らせ

- すでにグループに属している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあるときは、「CANNOT FORM」と表示され、次の手順に進めませる。
- 99 グループ作成されている場合、「FORM GR?」は表示されません。


グループ単位で編集する(MD編)(つづき)



MD

グループに曲を追加する(ENTRY GR)

曲を選んで、指定したグループの最後の曲として追加できます。



- イ グループに追加したい曲(上図の例では6曲目) を再生する
- 2 「ENTRY GR?」を選ぶ

 ブルーフタイトル
 を繰り返し押して SET を押す

 ENTRY GR ? **
 YES?→SET



[SET] を押す前に、[▶▶]/[◄◄] または数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使いかた |☞ 12)



5 ENTER を押す


• 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。

お知らせ

すでにそのグループに属している曲を選んだときは、 「CANNOT ENTRY」と表示され、次の手順に進めません。

グループを分ける(DIVIDE GR)

1 つのグループを2つに分けることができます。グループ番号はつけ直されます。



- 4 後ろのグループの先頭にしたい曲(上図の例では 4曲目)を再生する
- 2 「DIVIDE GR?」を選ぶ

 プルーフタイトル

 グルースタイトル

 グルースタイトル

 グルースタイトル

 グルースタイトル

 グルースタイトル

 グルースタイトル

 グルースタイトル

 グルースタイトル

 クルースタイトル

 を押す

 DIVIDE GR?

 YES?→SET



- [SET] を押す前に、[▶▶]/[◄◄] または数字ボタンで曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使いかた」□☎12)
- [SET] を押す前に、[>>I]/[I<<]でグループ番号を選ぶこともできます。



お知らせ


- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲を選んだときは、次の手順に進めません。
- グループにタイトルがついているときは、分けたグループ両方に同じタイトルがつきます。

利


機能

グループをつなげる(JOIN GR) 📖

となりあう2つのグループを1つのグループにできます。グループ番号はつけ直されます。




- 1 つなげたいグループのうち、後ろのグループの 曲を再生する(上図の例ではグループ2)
- 2 「JOIN GR?」を選ぶ



JOIN GR ??

SET を押す



- 連続するグループ番号が表示されます。グループがないときは「--」と表示されます。
- [SET] を押す前に、[>>I]/[I<<] でグループ番号 を選ぶこともできます。

A ENTER を押す

<JOIN GR> YES?→ENTER

「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。


お知らせ

- 2つのグループの間に、グループに登録されていない 曲があると、「CANNOT JOIN」と表示され、前の手 順に戻ります。
- グループにタイトルがついているときは、番号が小さい方のグループタイトルが残ります。

グループを移動する(MOVE GR)

MD


1 つのグループを指定したところに移動できます。 グループ番号はつけ直されます。



- **1** 移動したいグループの曲を再生する(上図の例ではグループ2)
- 「MOVE GR?」を選ぶ




SET を押す



[SET] を押す前に、[>>I]/[I<<] でグループ番号を選ぶこともできます。

移動先を選ぶ



(上図の例ではグループ 1 を選びます)


5 ENTER を押す

<move gr>
YES?→ENTER

「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。


グループ単位で編集する(MD編)(つづき)





指定したグループを解除する(UNGROUP) MD

指定したグループを解除できます。解除されたグループ内の曲は削除されません。グループ番号はつけ直されます。



- 解除したいグループの曲を再生する(上図の例ではグループ1)
- (例: グループ1を解除したいとき)

 GROUP 1?:
 YES?→SET"


 [SET] を押す前に、[>>I]/[I<<]でグループ番号を選ぶこともできます。




全グループを解除する (UNGR ALL)



全グループを解除できます。グループを解除しても 曲は削除されません。








容が記録されます。


グループを削除する(ERASE GR)



グループとそのグループ内の曲を削除します。削除 したグループよりあとのグループ番号と曲番号はつ け直されます。



| 削除したいグループの曲を再生する(上図の例ではグループ2)





(例:グループ2を削除したいとき)

G 2 ERASE? ERASE?→SET

[SET] を押す前に、[>>I]/[I<<] でグループ番号を 選ぶこともできます。



<ERASE GR> YES?→ENTER


- 本当に削除してもよければ実行します。
- 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。

ご注意

● 一度削除したグループ(曲)は、戻すことができません。 よく確認した上で削除してください。

タイマーを使う

タイマーの設定をする前に時計を合わせておいてくださ い。(**12**)



おやすみタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」にな ります。

を押す

● 押すごとに、時間(単位:分)が次のように切り換わります。

(例:おやすみタイマーを60分にしたとき)



設定した時間を変更するには

[スリープ]を繰り返し押して時間を選び直します。

設定した時間(残り時間)を確認するには

おやすみタイマーが設定された状態で、[スリープ] を1回押します。

お知らせ

- ●おやすみタイマーを設定すると、ディマー機能の 「DIMMER 2 | の状態(**☞59**)になり、表示窓が暗くな ります。(カラーモードが「RANDOM COLOR」以外 のとき)
- 時間を合わせていないとき(「0:00」が点滅)に[スリー プ]を押すと、「CLOCK ADJUST!」と点滅表示され ます。

録音タイマー

ラジオ放送またはLINE接続した他の機器の音声を、 MD、メモリーまたはUSB接続機器にタイマー録音 できます。

タイマーは、録音タイマーと再牛タイマー(16256)を 合わせて4つまで設定できます。

● 録音したいソース(音源)を準備します。

録音タイマーしたい放送局をプリセットし ラジオ ておく(**図15**) 他の機器 LINE IN に接続し、その機器の説明書に従う

- MDに録音するときは、録音用のMDを入れます。
- 他の機器に録音するときは、USB接続します。(☞10)
- 録音モードを設定しておきます。(1227)



-を繰り返し押して SET (e)

<u>a) 1</u>

(例: TIMER1のとき)

- タイマー番号

TIMER1→ SET OFF?→CANCEL

開始時刻と終了時刻を設定する

を押す

(例:午前6:30~6:45まで録音したいとき)

6:30-6:45

時刻の設定方法は「時計を合わせる」(☞12)の手順 2 ~ 日をご覧ください。

「WEEKLY」または「ONCE」を選ぶ

[I◀◀] または **[▶▶I**] を押して選び **SET** を押す



WEEKLY : 毎週または毎日動作します。 ONCE : 1回だけ動作します。

(例:WEEKLYを選んだとき)

.6.1.3.0.7 6:45 WEEKLY

動作させたい曜日を選ぶ

【■■ または **▶**■ を押して選び **SET**



「WEEKLY」を選んだとき

 $\lceil SUN. \rfloor (\exists) \sim \lceil SAT. \rfloor (\pm)$

「MON.-FRI.」(月~金) 「MON.-SAT.」(月~土)

「EVERYDAY」(毎日)から選べます。

「ONCE」を選んだとき

「SUN.」(日) \sim [SAT.](土)から選べます。

便 利

な 機

「REC TIMER」を選ぶ

「◀◀」または 「▶▶」 を押して選び SET を押す



6:30-..6:45 REC TIMER

● 「REC」は「Recording (録音)」の略です。

う 録音したいソース(音源)と録音先の組み合わせ を選ぶ

■ または ▶ を押して選び SET

(例: FM放送をMDに録音したいとき)

→ **MD**: ₹FM

- ラジオ放送を録音するときは、[▶▶i]/[◄◄]または 数字ボタンを押して録音したい放送局のプリセット 番号を選び、[SET]を押します。(「数字ボタンの使 いかた | **12**)
- 設定が終了すると、表示窓に設定した内容が表示さ れます。

ソース(音源)と録音先の組み合わせ

ソース(音源)	録音先	表示窓
FM		FM→MD
AM	MD	AM→MD
LINE		LINE→MD
FM		FM→MEM
AM	メモリー	AM→MEM
LINE		LINE→MEM
FM		FM→USB
AM	USB	AM→USB
LINE		LINE→USB

電源を「切」にする



SEE YOU

- タイマーは電源「切」のとき動作します。
- 録音先がメモリーまたはUSBのときは、「TIMER | という新しいグループが一番最後に自動的に作成さ れ、そこに録音されます。

録音タイマーを解除するには

[時計/タイマー]を押して、解除したいタイマー番号 を選び [CANCEL] を押す

- タイマーは解除されても、設定内容は残ります。
- タイマー解除後、同じ内容で再設定する場合は、[時計 /タイマー1を押して再設定したいタイマー番号を選び、 [ENTER] を押します。

設定を確認するには


[時計/タイマー]を押して、再設定したいタイマー 番号を選び [ENTER] を押す

● 表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電源を「切し にしてください。

お知らせ

- LINE接続機器の音声を録音する場合、タイマー機能 付き機器を使用してください。
- LINE接続機器を録音するときは、QPリンクを「OFF | にしてください。
- 録音中は音が出ません。音を聞きたいときは [音量]で 調節してください。
- タイマー 1 からタイマー4 に設定した内容は、改めて 設定し直さない限り記憶されています。
- 複数のタイマーを動作させるためには、先に動作する タイマーの終了時刻から6分以上空けて、後に動作す るタイマーの開始時間を設定してください。
- 電源プラグをはずしたり、停電などのときは、タイマー の設定が解除されることがあります。設定内容が消え てしまったときは、時計とタイマーを設定し直してく ださい。

タイマーを使う(つづき)



再生タイマー

準備

■ 再生したいソース(音源)を準備します。

HI O/CV	ラス(自然)で干燥しびする
CD	CDを入れる
MD	MDを入れる
ラジオ	タイマー再生したい放送局をプリセットし
	ておく (18715)
他の機器	LINE INまたはUSBに接続し、LINE INの
他の機器	ときはその機器の説明書に従う

1 「録音タイマー」(☞**54**)の手順 ①~心を行う

再生したい放送局または曲を選ぶ

★ または ★ を押して選び SET を押す

- ラジオ放送を聞きたいときは、[▶▶]/[◄◄] または数字ボタンを押して放送局のプリセット番号を選びます。(「数字ボタンの使いかた [☎ 12)
- MDを再生したいときは、[▶▶]/[◄◄] または数字ボタンを押して曲番号を選びます。
- CD、MP3/WMAディスクを再生したいときは、 [▶▶I]/[I◄◄]または数字ボタンを押して、再生したい グループ番号を選び、[SET]を押します。次に同じ操作で曲番号を選びます。(CDの場合、グループ番号は 無効になります)
- メモリー/USB接続機器を再生したいときは、[▶▶i]/
 [I◄◄]を押してグループ番号を選び、[SET]を押します。次に同じ操作で曲番号を選びます。

再生する音量を調節する

【◀◀】または 【▶▶1】を押して選び




- VOLUMEO∼35の範囲で設定できます。
- 数字ボタンでも設定できます。

VOLUMEO~10:

①から**①**、**②**を押す VOLUME11~35:

(≦10)を押してから(1)~(9)、(0)を押す



再生タイマーを解除するには

[時計/タイマー]を押して、解除したいタイマー番号 を選び「CANCEL]を押す

- タイマーは解除されても、設定内容は残ります。
- タイマー解除後、同じ内容で再設定する場合は、[時計 /タイマー]を押して再設定したいタイマー番号を選び、 [ENTER]を押します。

設定を確認するには

[時計/タイマー]を押して、再設定したいタイマー 番号を選び[ENTER]を押す

表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電源を「切」 にしてください。

お知らせ

- LINE接続機器の音声を再生する場合は、タイマー機 能付き機器を使用してください。
- LINE接続機器を録音するときは、QPリンクを「**OFF**」 にしてください。
- 再生タイマーが動作を始めるとき、音量は徐々に大き くなり設定した音量になります。(ウェイクアップボ リューム機能)
- 複数のタイマーを動作させるためには、先に動作する タイマーの終了時刻から6分以上空けて、後に動作す るタイマーの開始時間を設定してください。
- 電源プラグをはずしたり、停電などのときは、タイマー の設定が解除されることがあります。設定内容が消え てしまったときは、時計とタイマーを設定し直してく ださい。

スヌーズ機能

再生タイマー動作中に、一時的に音声出力を止める ことができます。目覚ましタイマーとして使用する ときの寝過ごし防止にご利用ください。



設定する

スヌーズモードを「ON」にする



スヌーズ表示

SNOOZE ON

● 押すごとに「ON」「OFF」が切り換わります。

SNOOZE ON : スヌーズ機能有効 SNOOZE OFF: スヌーズ機能無効 (お買い上げ時の設定)

本体の「時計表示/スヌーズ]を2秒以上押しても切り換 えできます。

スヌーズ機能を使う

再生タイマー動作中に

本体の(を押す

- 消音し、5分間経過すると徐々に音声が出ます。
- 再生タイマー動作中は、何回でも働きます。
- スヌーズ動作中は、表示窓が「DIMMER 2」(☞59)の 状態になり暗くなります。(カラーモードが「RANDOM COLOR」以外のとき)

消音中に音声を出したいときは

ボリュームを調節してください。

<u>スヌーズ機能を解除するには</u>

スヌーズ設定を「OFF」にするか、再生タイマーを解除し ます。


お知らせ

● 再生タイマーのソース(音源)がCDでスヌーズ機能を 使う場合は、収録時間が20分以上のCDをお使いくだ さい。

その他の機能

オートスタンバイ機能を使う

ラジオ(FM/AM)以外のソース(音源)のとき無音状態が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になります。



ソース(音源)がFM/AM以外のときに



A.STANDBY SET

オートスタンバイ表示

A.STAN

- オートスタンバイの動作 -

CD、MD、メモリーまたはUSB接続機器を再生または録音しているとき:

再生または録音が終わると、オートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源が「切」になります。

3分以内に再生または録音の操作をしたときは、再生または録音が終了してから再度オートスタンバイ機能が動作します。

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が 行われてから何の操作もせずに3分が経過すると、自動 的に電源が「切」になります。

LINE接続機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作し、何の操作もせずに3分以上無音が続くと、自動的に電源が「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の文字情報表示部に「A.STANDBY OFF」と点滅表示されます。

オートスタンバイを解除するには

[オートスタンバイ]を押す


「A.STANDBY」表示が消灯します。

お知らせ

- 音量(ボリューム)を「O」にした状態は、オートスタン バイでいう「無音状態」ではありません。
- LINE IN端子に接続した他の機器の音声を聞いているとき、入力される音声信号レベルが小さいと、オートスタンバイ機能が働くことがあります。

表示文字を大きくする

表示窓の表示を大きくすることができます。(拡大表示)



^{文字サイズ}標準/拡大 を押す

● 押すごとに、拡大での表示と標準での表示が変化します。

(標準表示) CD 1 0:03

(拡大表示)

CD₁



次のときは、表示選択に関わらず拡大表示されます。

- 「HELLO、SEE YOU」表示
- 時計表示
- ソース(音源)を切り換えたときのソース名表示
- 録音開始直後の「ソース→録音先」表示
- 録音終了表示

次のときは、拡大表示されません。

- カタカナ表示
- 2行合わせて意味を成す表示
 - 例:REC REMAIN表示 PAUSE中表示 カラーモード表示


----- 一時的に時計表示を見たいとき 本体の[時計表示/スヌーズ]を押す

13:15 SAT.

● 約5秒間表示します。


カラーモードを変える

表示窓をお好みの色に変えることができます。



明るさを変える(ディマー機能)

表示窓の明るさを変えることができます。



を押して選び



押すごとに次のように切り換わります。

ALL

ソース(音源)共通でお好みの 色に設定できます。


RANDOM COLOR ソース(音源)共通でランダム

に変化します。

ソース(音源)ごとにお好みの - ソース(音源) 色に設定できます。

● 「ALL |および「**ソース(音源)** |を選んだときは、**[音量**]を 押してお好みの色に調節します。

(例: [ALL]の場合)



[音量]を押すとバーが左右に移動し、色が変わります。

- 「ソース(音源)」ごとに設定するときは、ソース(音源)を 選んでから操作してください。
- ◆本体のときは[カラー/デモ]を押して、[音量つまみ] を回して調節します。

ご注意

● 設定した照明の色は、いつも正確に同じ色になるとは 限りません。本機の使用環境(室内温度など)や長期間 の使用による変化などのため、色合いが異なって見え ることがあります。

お知らせ

● RD-M2-S、RD-M2-H、RD-M2-PとRD-M2-Wは表 示窓の色が異なります。

RD-M2-S、RD-M2-H、RD-M2-P: 青/赤 RD-M2-W:アンバー/緑

を押す

押すごとに次のように切り換わります。

: やや暗くなる DIMMER 1

DIMMER 2 : さらに暗くなる

DIMMER OFF: ディマー解除

(お買い上げ時の設定)

お知らせ

カラーモードが「RANDOM COLOR」のときは、自動 的に「DIMMER OFF」になります。また、ディマーの 設定もできません。

チャイルドロック

CDやMDが取り出せないようにできます。小さなお 子様のいたずら防止に便利です。

電源「切しのときに

本体の ● CD を押す

LOCKED

電源「切」のときに本体の[CD(▲)]または[MD(▲)]を 押すと、「LOCKED」と表示され、電源は入りません。

チャイルドロックを解除するには

もう一度、上記の操作をする

UNLOCKED

再生できるディスク、ファイル、USB機器について

再生できるディスク、ファイル、USB機器について

本機で再生可能なディスク、ファイル、USB機器は、 次のとおりです。

ディスク

再生可能ディスク:音楽CD、CD-R/CD-RW

再生可能ファイル: MP3、WMA

- ファイル転送レート128 kbpsで作成されたMP3ファ イル、転送レート64 kbpsで作成されたWMAファイ ルを推奨します。
- ディスクの読み取りにかかる時間は、記録されたグルー プやファイルの数によって異なります。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場 合があります。
- マルチセッションで記録されたディスクも再生できます。
- 夕グ情報(ID3-Tag、WMA-Tag)に対応しています。夕 グ情報は表示窓に表示されます。

再生可能な機器:デジタルオーディオプレーヤーまたは

USBフラッシュメモリー (USBマスス トレージクラス規格対応) 可能な最大曲数

再生可能ファイル: MP3、WMA、WAV

● USBマスストレージ対応のデジタルオーディオプレー

- ヤーでも機器によっては、再生までに時間がかかる場合 や、再生できない場合があります。
- USBカードリーダー、USBハブには対応していません。
- デジタルオーディオプレーヤーからボイス録音した ADPCM方式のWAVファイルには、対応していません。

再生可能ファイル: MP3、WMA、WAV

WMA-DRMには対応していません。

MP3iやMP3 PROファイルは再生できません。

ご注意

ファイル、グループを作成するときは

● 正しい拡張子を付けてください(大文字小文字の混在 も可)。

MP3ファイル「.MP3」「.mp3」 WMAファイル「.WMA | 「.wma | WAVファイル「.WAV」「.wav」

● ファイル/グループ名には半角英数字のみを使用してく ださい。

再生対応フォーマット*1について

本機では、次のフォーマットに対応しています。

CD-R/CD-RW

MP3: $8 \text{ kbps} \sim 320 \text{ kbps}$, $8 \text{ kHz} \sim 48 \text{ kHz}$, VBR

WMA: 32 kbps \sim 192 kbps

メモリー/USB

MP3 : 8 kbps \sim 320 kbps, 8 kHz \sim 48 kHz, VBR WMA: 8 kbps \sim 320 kbps, 8 kHz \sim 48 kHz, VBR WAV: 16 bit、リニア PCM、8 kHz~48 kHz

*1 サンプリング周波数とビットレートの組み合わせに よっては、正常に再生できない場合があります。


VBR:可変ビットレート

ファイル(曲)/フォルダ(グループ)について

本書ではフォルダを「グループ」と呼んでいます。

■ 本機が 1 枚の CD-R/CD-RW で識別再生できる 曲数とグループ数


最大曲数 最大グループ数 : 99



■ 本機のメモリーまたはUSBで録音可能な曲数と 作成可能なグループ数

最大曲数 999 最大グループ数 : 99 1つのグループに録音: 255

- 曲タイトルがある場合は、「.mp3 |、「.wma |、「.wav | の前に表示されます。
- 空のグループや再生できるファイルが入っていないグ ループも1つのグループとして数えるため、最大グルー プ数が99以下になる場合もあります。
- USB機器は再生できるファイルがどのグループにも含 まれないときは、そのファイルはG1 MUSICとして扱 われます。
- USB機器に録音するときは、曲タイトルやグループタ イトルの長さによりG1 MUSICに録音できる曲数が 255以下になったり、最大グループ数が99以下になる 場合もあります。



 WMA (Windows Media Audio) Microsoft. Windows Media は、米国Microsoft Corporation の米国及びそ の他の国における登録商標または商標です。

WMA (Windows Media™ Audio)とは米国Microsoft Corporation で開発された圧縮フォーマットです。これ によりMP3 より小さいファイルサイズで同等の音質が実 現できます。

じめに

準

基本操

作

聞く

録音

す

る

本機と当社製デジタルオーディオプレーヤー XA-C109またはXA-C59 (以下XA-C109/C59) をUSB接続すると、次のことができます。

- XA-C109/C59で聞きたい曲を選んで、すぐに本機で再生できます。
- XA-C109/C59で設定したリピートモードが本機でも設定されます。

準備

XA-C109/XA-C59側の操作についてはXA-C109/ XA-C59の取扱説明をご覧ください。

XA-C109/C59の音声を聞く

- 1 XA-C109/XA-C59の電源を「入」にする
- 2 XA-C109/C59で聞きたい再生リスト(曲)を 選んで再生する
- XA-C109/C59を本機に接続する 「USB端子の接続」(เ☎10)

USB


を押す

XA-C109/C59で選んだ曲の頭から、本機で再生が 始まります。

XA-C109/C59が停止状態で接続したときは、停止する前に聞いていた曲の頭から、本機で再生が始まります。

- 本機は自動的にプログラム再生になり表示窓に「PRGM」が点灯します。再生中の曲を含む再生リスト(最大99曲)が自動で本機にプログラム登録されます。
 - 例) 再生中の曲から後ろの最大99曲がプログラム 登録されます。

再生中の曲から最後の曲までが最大99曲にならない場合は、前の曲を含む最大99曲がプログラム登録されます。



リピートモードについて

XA-C109/C59でリピートモードを設定して接続すると、本機は自動的にリピート再生になります。本機でリピートモードを変更することもできます。(🖙 18)

XA-C109/C59リピートモード	RD-M2側表示
「1曲リピート」	REPEAT TRACK / \$
「全てリピート」	REPEAT ALL / ALL

- プログラム再生以外の操作(☞18~21)をするには、本機でプログラム再生を解除してください。
- 1. 本機の[■]を押して停止状態にする
 - 2. 表示窓をソース(音源)表示にする
 - ・ [再生/FMモード]を繰り返し押すと、押すごとに 切り換わります。
 - → USB RANDOM → USB GROUP RANDOM ↓ USB GROUP ↓

USB PROGRAM ソース (音源)表示

表示窓

USB 現在のグループ番号

曲番号

停止した曲の総再生時間

XA-C109/C59の接続を外すには

ソース(音源)をUSBにして本機の表示窓の表示を確認してください。

- 表示窓に「PRGM」が表示されているとき
 - 1. 本機の[■]を押して停止状態にする
 - 本機の表示窓に「PLEASE WAIT」が表示されるまで 本機の[■]を長押しする
 - 3. 本機の表示窓に「DISCONNECT OK」と表示されたらUSBケーブルを外す
 - ・上記の手順で外したXA-C109/C59を再生すると本機で停止した位置から再生が始まります。
 - ・ 本機側でプログラムした内容はXA-C109/C59 へ一時的に反映されます。XA-C109/C59で曲 を選び直すとプログラム内容は削除されます。
- 表示窓に「PRGM」が表示されていないとき
 - 1. 本機の[■]を押して停止状態にする
 - 2. USBケーブルを外す



MDの制約について

MDは、従来のカセットテープなどとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切っていないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。 曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。 「JOIN」機能が使えない。	部分的に消して録音し直す操作を繰り返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。
曲を消しても残り時間が増えない。	分けられて時間の短い部分(SP:8秒以下、LP2:16秒以下、LP4:32秒以下)ができると、その曲は、「JOIN」でつなげることはできません。また、その部分は消しても残り時間は増えません。
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。また、MDLP規格による録音時間のモードが異なる曲は、「JOIN」でつなげることができません。デジタル録音した曲とアナログ録音した曲も「JOIN」でつなげることはできません。
録音した時間と残り時間を足しても、MD に表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でもSP:12秒、LP2:24秒、LP4:48秒の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

倍速録音に関して(HCMS)

MD、メモリーおよびUSB接続した機器は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。本機では、CDから一度倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の倍速録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMD、メモリーまたはUSB接続した機器に倍速で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で101曲以上録音することはできません。100曲までの録音をすることができます。

SCMS (Serial Copy Management System)

CDのクリアな音を他のデジタル機器(MD、メモリー、USBなど)にデジタル録音した場合、一度録音した機器から他の機器に再びデジタル信号のままコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」を作ることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメントシステム)といいます。シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03 - 5353 - 0336(代)



ご注意

- たとえば、この規定により一度デジタル録音されたMD からは、他のMDへデジタル録音することはできません。
- CD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、録音されます。

使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置かない でください。

- 湿気やほこりの多い所
- バランスの悪い不安定 な所
- 熱器具の近く
- OA機器やけい光灯の すぐそば
- 風涌しの悪い狭い場所
- 直射日光の当たる所
- 極端に寒い所
- 振動の激しい所
- テレビや他のアンプ、 チューナーのそば
- 磁気を発生する所

ご注意

本機の使用環境温度は、5℃~35℃です。この範囲外の 温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因と なることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付いて正 しく再生できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき

このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2時間待っ てから、ご使用ください。

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてくださ い。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤 を少し布に付けてふき、あとからからぶきしてください。

ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふい たり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の 仕上げをいためることがあります。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう 適度な音量でお楽しみください。



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に 迷惑がかからないような音量でお聞きください。 特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉 めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、 快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケッ トのシンボルマークです。

CDとCD-R/CD-RWについて

CD についているマークを確認して







文字のある面に、 のいずれかマークが入っているCDをお使いください。 DVDやビデオCDは再生できません。

本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクに ついては、動作や音質を保証できません。

CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッ ケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠する ディスクであることをお確かめください。

CD-R/CD-RW ディスクについて -

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナ ライズ処理されているディスクに限り本機でお楽しみい ただけます。


- CD-R/CD-RWディスクを作成するときは、ディスク フォーマットを[ISO 9660]にしてください。また、 パケットライト方式(UDFフォーマット)は使用しな いでください。
- 音楽用のCDフォーマットおよびMP3/WMAフォー マットで記録された CD-R/CD-RW ディスクが再生で きます。ただし、ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、 またはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本 機で再生できないことがあります。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディス クの使用上のご注意をよくお読みください。
- CDテキストの表示には対応しておりません。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのある CD-RWディスクは、いったん全曲を消去してくださ い。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピー カーを破損するなどの原因になります。

CD、MDの取り扱いについて

CDの取り扱いかた

● ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ








再生面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。


上から押さえて入れる。

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしない でください。
- CDは曲げないでください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状のCD)
 は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

CDのお手入れ

ほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとって ください。





必ず内側から外側へ


連続したキズは音飛び の原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで無理に開けようとすると

無理に開けようとする。 MDがこわれます。



置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- 直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- 風呂場など湿気の多いところ
- 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

定期的にお手入れを


MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってから使用してください。

大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。



- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは ▷ などの矢印に 従って正しく入れてくだ さい。間違った方向で挿 入すると、故障の原因と なります。



故障かな?と思ったら - 修理に出す前にもう - 度お確かめください。 -

							44 [77
	症状		原	因		処置・確認のしかた	参 照 ページ
共	音がでない。		• ヘッドホンがつなか	がれている。	•	ヘッドホンのプラグを抜く。	9
共 通 部	表示窓の時刻と曜日表示が点滅している。		20分以上の停電があったため。 または電源コードを抜いたため。		1	● 時計合わせやタイマーの予約をし 直す。	
Cロプレ	演奏が始まらない。		● UDか表返しに入っている。 		1	◆ 文字のある面が上になるように正しく入れる。	
 † 			レンズに露がつい⁻	ている。		電源を入れたまま、1〜2時間待 ち乾いてから使う。	63
部	音飛びがする。		● CDにキズがある。		•	CDを交換する。	-
M	演奏が始まらない	, 1°	レンズに露がつい⁻	ている。	1	電源を入れたまま、1〜2時間待 ち乾いてから使う。	63
レコーダー	倍速録音ができない。		● CDのプログラム再生、ランダム再 生になっている。			[再生/FMモード] を押してプログ ラム再生、ランダム再生を解除する。	19 20
I 部	編集操作ができた	はい。	再生モード(PRGN たはGROUP)がオ			[再生/FMモード]を押して再生 モードを解除する。	19
チューナ			アンテナの調節がる	不充分。		アンテナの調節をし直す。または 本機の設置場所を変える。	9
部			● AMループアンテ う。	ナ線の接続が違	•	白線側を [AM EXT] 側に接続する。	9
_			電源が「入」になっっ			電源を「切」にする。	13
タイ	 	L 1 +-	● 現在時刻と曜日が行	合っていない。	•	正しい時刻と曜日に設定し直す。	12
イマー部	りれマーかスタ	マーがスタートしな	タイマー表示(●) (1~4)が表示され			[時計/タイマー] を押してタイマー 表示(♠)とタイマー番号(1~4)を 表示させ、再設定する。	54 56
<u>ה</u>			● リモコンの乾電池/	 が消耗している。	•	新しい乾電池(単3形)と交換する。	8
リモコン	リモコン操作がで	できない。	● リモコン受光部に 強い光が当たってに			直射日光や照明器具などの強い光 が当たらない所で操作する。	63

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。 万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードをはずし、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音できることを確認してからお使いください。

お願い

◆本機の故障または不具合等により録音・再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

故障かな?と思ったら(つづき)

● メッセージ一覧表(MD、CD、メモリー、USBのとき)

メッセージ	意味	処 置
CANNOT REC NORMAL ONLY	倍速録音ができない。 倍速録音に失敗した。	等速録音にしてください。
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から 74分以内に再び倍速録音しようとした。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待つかまたは等速録音にしてください。
SCMS CANNOT COPY	デジタルのコピーのコピーを作ろうとした。	アナログ録音してください。 (s ® 26、62)

● メッセージー覧表(MDおよびCDのとき)

メッセージ	意味	処 置
BLANK DISC	何も録音されていないMDが入っている。	
CANNOT JOIN	MDのシステム上の制約です。	「MDの制約について」をご覧ください。 (☞ 62)
CANNOT JOIN	離れているグループをつなげようとした。	となりあうグループとつなげてください。 (☞47)
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量・音質調節をしようとした。	倍速録音中は、CDの再生音が出ません。 終わるまで待ってください。
CANNOT TITLE	MDに入力できる文字数(合計で 1793文字)を 越えている。	1793文字以下にしてください。
CD NO DISC	再生できないディスク(DVDディスク、ファイナライズされていないCD-R/CD-RWディスク、再生可能なファイルが記録されていないCD-R/CD-RWディスク、何も記録されていないCD-R/CD-RWディスク)が入っている。	本機はDVDディスクには対応していません。 ファイナライズされたCD-R/CD-RWディスク、または再生可能なファイル(☞ 60)が記録されたCD-R/CD-RWディスクに取り換えてください。
DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超えている。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらし、穴の閉じた 状態にしてください。
EMERGENCY STOP	異常が発生した。	電源を入れ直してください。
GROUP TRACK	すでにグループに登録されている曲を選んでグ ループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選んでグルー プを作成してください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM(ビデオCDなど)をデジタルダビング しようとした。	録音を中止してください。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
READ ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換えてください。
TRACK PROTECTED	他の機器でDIVIDE、JOINまたは消去ができないようになっている。	本機では解除できません。録音した機器で編集 操作してください。

● メッセージー覧表(メモリーおよびUSBのとき)

メッセージ	意味	処 置
CANNOT FORM GROUP	グループの作成ができない。 (データが壊れている可能性がある)	電源を入れ直してください。
GROUP	USB接続機器が書き込み禁止状態になっている。	書き込み禁止スイッチを切り換えてください。
CANNOT MOVE	曲の移動ができない。 (データが壊れている可能性がある)	電源を入れ直してください。
	USB接続機器が書き込み禁止状態になっている。	書き込み禁止スイッチを切り換えてください。
CANNOT ERASE	曲の削除ができない。 (データが壊れている可能性がある)	電源を入れ直してください。
LNAGL	USB接続機器が書き込み禁止状態になっている。	書き込み禁止スイッチを切り換えてください。
CANNOT TITLE	タイトル編集ができない。 (データが壊れている可能性がある)	電源を入れ直してください。
11122	USB接続機器が書き込み禁止状態になっている。	書き込み禁止スイッチを切り換えてください。
DATA FULL	空き時間が足りない。	不要な曲を削除してください。
BATATOLL	USB接続機器が書き込み禁止状態になっている。	書き込み禁止スイッチを切り換えてください。
DEVICE ERR.	本機で録音、再生ができないUSB接続機器の とき。	フォーマットを行うと、本機で録音、再生ができるようになる場合があります。ただし、USB接続機器内のデータはすべてなくなります。
		USB接続機器を取り換えてください。
FORMAT ERROR	フォーマットができない。 (データが壊れている可能性がある)	電源を入れ直してください。
	USB接続機器が書き込み禁止状態になっている。	書き込み禁止スイッチを切り換えてください。
GROUP FULL	グループ数が99を超えた。	本機で作成できるグループ数は99までです。 グループを削除してください。
MEM NO DATA	内蔵メモリーに何も記録されていない。	_
NO USB	USB接続されていない。	USB機器を接続してください。
SAME TITLE EXIST	同名のタイトルがある。	タイトルを変更してください。
TRACK FULL	曲番号が999を超えている。 (999曲まで録音可能) 1つのグループの曲番号が最大数を越えている。 (「再生できるディスク、ファイル、USB機器 について」図 60)	曲を削除してください。
TRACK PROTECTED	他の機器で編集できないようになっている。	本機では操作できません。録音した機器で編集 操作してください。
USB NO DATA	USB接続機器に音楽ファイルが入っていない。	_

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

---- 保 証 期 間 ----お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

CD-MDポータブルシステム補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**69**ページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

65ページの「**故障かな?と思ったら」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
	お買い上げ店名	7 ()	-	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、 下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

(別売のオプション品 `

·ヘッドホン: HP-S35

·電源コード: CN-325A (長さ1.8m)

· 接続 コード: CN-203A (LINE端子の接続用)

·MDレンズクリーナー: CL-MLA

・FMフィーダーアンテナ:CN-511A(300 Ω)

(アンテナコネクター: **VZ-71A**と一緒に使います) ・アンテナコネクター: **VZ-71A**($75\Omega/300\Omega$)

- · 按 机 コ ー ト・CN-203A(LINE编于の接机用)
- 別売のオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。品番は変更されることがあります。
- この製品の製造時期は本体の裏面に表示されています。

準

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都通	道府 名	窓口名	TEL	所 在 地
			北 海	道
北海	道	札 幌 S.C. 規 S.C.	(0166) 61-3659 (0157) 25-8557 (0154) 24-0797	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29 旭川市神居二条3-2-15 北見市山下町4-7-19 釧路市松浦町3番3号 帯広市東6条南12-11 函館市五棟3駅14-16函館五棟郭MFビル1F
			東	北
青	*	青 森S.C. 八 戸S.S.	(017) 723-2261 (0178) 44-4521	青森市桂木4-6-17 八戸市諏訪2-2-36
Ħ	森	弘 前 S.S.	(0172) 28-0165	弘前市高田1-13-1
岩	手	盛 岡S.C. 水 沢S.S.		盛岡市津志田西2-3-20 奥州市水沢区天文台通り3-12
秋	田	秋 田S.C. 大館S.S.		秋田市山王中園町4-1 大館市美園町5-6
宮	城	仙 台S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13
Ш	形	山 形 S.C. 酒 田 S.S.		山形市松山3-12-18 酒田市亀ヶ崎6-6-1
福	島	郡 山S.C.	·	郡山市堤1-3
		【出張修理専門	関東・甲 別のご相談窓口	信越
	Œ	東日本コールセンター	(027)255-5982	浦安市当代島2-13-27
群	馬		■、補修用部品】のご (027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1
<u> </u>		【出張修理専門]】のご相談窓口	日本ビクター(株)前橋工場第2棟1F
栃	木	東日本コールセンター		浦安市当代島2-13-27 ・相談窓口
		宇 都 宮 S.C.	(028) 638-1639	宇都宮市東宿郷3-5-22
		東日本コールセンター		浦安市当代島2-13-27
茨	城		E、補修用部品】のご │(029)246-1560	相談窓口 水戸市元吉田町1030
			別のご相談窓口	日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F
		東日本コールセンター	(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27
 	葉		■、補修用部品】のご │(043)202-0263	*相談窓口 千葉市中央区中央三丁目9-16
		柏 S.C.	(04) 7175-4322	三井生命千葉中央ビル1F 柏市豊四季512-10-67
		浦 安 S.C.	(047)353-6189 引 のご相談窓口	浦安市当代島2-13-27
		東日本コールセンター	(03) 5803-2888	
			惺、補修用部品】のご │(03)5684-8254	相談窓口 文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
東	京	練 馬 S.C. 大 田 S.C.	(03) 3993-7520 (03) 5748-3701	練馬区豊玉南1-19-1 大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F
		八 王 子 S.C.	(042) 646-6914	八王子市大和田町2-9-6
		CSセンター	門】のご相談窓口 (03)5631-2235	墨田区八広五丁目 11-1
	_		引 のご相談窓口 (03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27
埼	圡	【お預かり修理	E、補修用部品】のご	
		【出張修理専門	別のご相談窓口	
抽本	5]]]	【お預かり修理	【、補修用部品】のこ	
神奈 	₹/II	横 浜 S.C.	(045) 651-0403	横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4
		海老名S.C.	(046)234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
 ш	梨	東日本コールセンター	(055)227-5773	浦安市当代島2-13-27
Ľ		甲 府 S.S.		# 相談窓口 甲府市湯田2-11-5
			別のご相談窓口	浦安市当代島2-13-27
		東日本コールヤンター	1 (025)241-4003	
新	澙	【お預かり修理	[、補修用部品] のご	相談窓口
新	潟	【お預かり修理 新 潟 S.C. 長 岡 S.S.	e、補修用部品】のご (025) 242-3431 (0258) 24-8391	
新	潟	【お預かり修理 新 潟 S.C. 長 岡 S.S. 【出張修理専門	を、補修用部品】ので (025) 242-3431 (0258) 24-8391 】のご相談窓口	相談窓口 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1
新長		【お預かり修理 新 潟 S.C. 長 岡 S.S. 【出張修理専門 東日本コールセンター 【お預かり修理	、補修用部品] のご (025) 242-3431 (0258) 24-8391]] のご相談窓口 (026) 221-7607 、補修用部品] のご	相談窓口 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 浦安市当代島2-13-27

都	道府 【名	窓		名	TEL	所	在	地
			_		東	海	1 m	
熱	岡	静辺		S.C. S.S.	(054) 282-4141 (055) 922-1557	静岡市駿河区中田		31 中田ビル
静	ΙЩ	沼		S.S.	(053) 421-3441	沼津市筒井町6-5 浜松市北島町78		
		名古			(0568) 25-3235	北名古屋市九之均		21-1
愛	知	≟ "		s.c.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-23		
-		豊		s.s.	(0532) 64-0815	豊橋市多米東町		J
岐	阜	岐	阜	S.S.	(058) 274-1947	岐阜市宇佐南3-1	- 28	
Ξ	重	Ξ	重	S.S.	(059) 352-0841	四日市市堀木2-1		
_	_	津		S.S.	(059) 229-7780	津市大字藤方48	5-18	
					北	陸		
富	<u>ш</u>	富		S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四丁		
石福	<u>川</u> 井	金福		S.C.	(076) 269-4821 (0776) 53-6916	金沢市新保本四丁福井市西開発3-2		1 /
тш	7	11111	7T	0.0.				
					近	畿		
滋	賀	滋	賀	S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町26	8	
					】のご相談窓口			_
京	都				(06) 6304-5731		12-4-2	3
		京		り修理	!、補修用部品】のご (075) 644-0247		可川才	T31-1
京	都			SS	(0773) 22-8664			ا ۱۰۱ برس
北	部部	"#1/		J.J.	, 0004			
		【出弦	長修	理専門	】のご相談窓口			
奈	良				(06) 6304-5731		12-4-2	3
\J.	×				、補修用部品】のご			L. * =
		奈	良	S.S.	(0742)35-0935	佘艮市大宮町6-3	3-10藤2	Fビル1F
		出5	校 修 :	理専門	】のご相談窓口 (06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	12.4.0	2
					(08)8304-8731 、補修用部品】のご		14-4-6	
	pr	子。,			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	12-4-2	3
大	阪	堺			(072) 254-2881	堺市北区百舌鳥梅田		
				機器専	門】のご相談窓口			
					(06) 6304-6715	大阪市淀川区田川		3
和哥	沈山			S.S.	(073) 472-6799	和歌山市太田43		
				S.S 理車門	(0739) 22-9976	田辺市湊1581-	12	
兵	庫				(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	12-4-2	3
	部				、補修用部品】のご			
		神			(078) 252-0562			0三宮国際ビル
兵	庫	姫	路	S.S.	(079) 234-3833	姫路市中地南町1	1-1	
西	部				中	国		
177	.1.	100		0.0			10.00	
岡	<u>山</u>	広		S.C.	(086) 243-1566 (082) 243-9839	岡山市西古松西町 広島市中区光南3		
広	島	福		S.S.	(084) 931-6984	福山市南蔵王町3		
		山		S.C.	(083) 973-3708	山口市小郡花園町		
山		徳		S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2-3		
_		l	_					
島	根	松上		S.C.	(0852) 31-8900	松江市学園1-16		
鳥	取	鳥	収	S.S.	(0857) 23-2151	鳥取市千代水1丁	⊟22 - I	
					四四	国		
香	Ш	高		S.C.	(087) 866-1200	高松市田村町20		
徳	島	徳		S.S.	(088) 622-7387	徳島市沖浜2-37		
高	知	松		S.S. S.C.	(088) 882-0546 (089) 923-0372	高知市高須新町4 松山市中央1-4-1		
愛	媛			S.S.	(0895) 20-1018	松山巾中央 -4- 宇和島市坂下津甲		ın
		, 34		J.J.			.0,-	
					九州・			
福	岡	福		S.C.	(092) 431-1261	福岡市博多区博多		
佐	賀			S.S.	(0942) 39-3495	久留米市西町字袖		
		北九			(093) 921-3981 (095) 862-5522	北九州市小倉北区 長崎市城山町9-1		10-12
長	崎	長 佐t		S.C. S.S.	(095) 862-5522	長崎市城山町9-1 佐世保市木風町 1		
大	分	大		S.C.	(097) 543-1422	大分市西大道3-1		
	本	熊		S.C.	(096) 353-4536	熊本市近見町8-1		
熊		宮	崎	S.S.	(0985) 24-5401	宮崎市霧島町3-5	9	
	心				(0000) 05 7077	延岡市惣領町24	0	
宮	崎	延		S.S.	(0982) 35-7077			
		延 鹿児	島		(0982)35-7077 (099)282-8818 (098)898-3631	庭児島市田上七丁 宜野湾市真志喜1	- 目9-8	`

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0706

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

主な仕様 —本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。—

CDプレーヤー部

形式 コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

MP3、WMA

サンプリング周波数 44.1 kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

周波数特性 20 Hz∼20 kHz

MDレコーダー部

 形式
 ミニディスクデジタルオーディオシステム

 記録方式
 磁界変調オーバーライト方式

再生時間 録音時間のモード

SP : 80分 LP2 : 160分 LP4 : 320分

サンプリング周波数 44.1 kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MD LP)方式

チャンネル数2 チャンネル・ステレオ周波数特性20 Hz~20 kHz

チューナー部

受信周波数 FM:76.0 MHz ~ 108.0 MHz AM:531 kHz~1,629 kHz

アンテナ FM:75 Ω不平衡型/ロッドアンテナ

AM:ループアンテナ

内蔵メモリー部

形式 フラッシュメモリー

容量 512 MB

音声圧縮再生方式 MP3、WMA、WAV(リニアPCM)

音声圧縮録音方式 MP3

ビットレート 録音時間のモードSP192:

192 kbpsのビットレート (1曲4分として約80曲)

録音時間のモードSP128:

128 kbpsのビットレート (1曲4分として約125曲)

録音時間のモードLP:

64 kbpsのビットレート (1曲4分として約250曲)

USB部

USB Ver.1.1

形式 USBマスストレージクラス規格

ファイルシステム FAT/FAT32 (NTFSには対応して

いません)

音声圧縮再生方式 MP3、WMA、WAV

音声圧縮録音方式 MP3

USB出力電源 5 V/500 mA(最大)

タイマー部

タイマー形式 4プログラム動作(オン·オフタイマー)

(WEEKLY/ONCE切換可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分

(ディマー機能付)

時計表示 24 時間表示

共通部

スピーカー 8cm (丸形×2)、4Ω

入力端子 LINE IN (*a* 3.5ステレオミニ× 1)

500 mV/47 kΩ:LEVEL1 250 mV/47 kΩ:LEVEL2 125 mV/47 kΩ:LEVEL3

出力端子 LINE OUT (φ 3.5ステレオミニ× 1)

250 mV/2.5 kΩ

PHONES (ϕ 3.5ステレオミニ× 1) 15 mW + 15 mW / 32 Ω 適合インピーダンス 16 Ω ~ 1 k Ω

5W+5W(JEITA/AC)

電源 AC100 V(50 Hz/60 Hz共用)

消費電力 電源 入(ON)時38 W

切(STANDBY)時0.9 W

最大外形寸法 幅460 mm×高さ188 mm×奥行268 mm

質量 約5.6 kg

JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

再生対応フォーマット*1

CD-R/CD-RW

実用最大出力

MP3 :8 kbps \sim 320 kbps、8 kHz \sim 48 kHz、VBR

WMA:32 kbps \sim 192 kbps

<u>メモリー/USB</u>

MP3 : 8 kbps \sim 320 kbps, 8 kHz \sim 48 kHz, VBR WMA : 8 kbps \sim 320 kbps, 8 kHz \sim 48 kHz, VBR

WAV : 16 bit、リニア PCM、8 kHz \sim 48 kHz

*1 サンプリング周波数とビットレートの組み合わせによっ

ては、正常に再生できない場合があります。

VBR:可変ビットレート

数字

ı	不り
ı	な
ı	機
ı	能
ı	

アルファベット	個人情報
ALL ERASE 48	#/
AMループアンテナ 9	サ行
CD	再生 16~18
CD-R/CD-RW 26, 60, 63	再生タイマー 56
DIVIDE 46	サウンドリフター 13
DIVIDE GR 50	シンクロ録音 28 , 30 , 32
ENTRY GR 50	スーパーバスプロ 13
ERASE	スヌーズ <i>57</i>
ERASE GR	スリープ 54
FM屋外アンテナ 9	为 年
FMモード 14	夕行
FORMAT 45	タイトルサーチ 23
FORM GR 44, 49	タイトル入力 40
HCMS62	ダイレクト選曲 18
JOIN	チャイルドロック <i>59</i>
JOIN GR	ディスクタイトル 40
LINE 10, 24, 29, 31, 34	ディマー 59
MD	デモ表示 11
MOVE	電源コード 11
MOVE GR	時計合わせ 12
MP3	11/=
QPリンク再生	八行
SCMS	倍速録音
UNGR ALL	表示窓
UNGROUP	プログラム再生 20
USB 2, 10, 18, 26, 30, 35, 36, 38, 60	プログラム録音
USBマスストレージクラス規格 2, 10, 18, 26, 35, 60	ヘッドホン 9
WAV	
WMA 16, 26, 28, 30, 32, 60	マ行
XA-C109/XA-C59	マニュアル選局 14
74 0 100/74 000 10, 10, 01	マニュアルプリセット 15
ア行	メモリー 17, 26~28, 35, 36, 38, 60
α サウンド 13	モノラル録音 26
オートスタンバイ 58	
オート選局	ラ行
オートプリセット	ラジオ 14, 29 , 31, 34
お知らせサウンド 13	ランダム再生 19
おやすみタイマー 54	リピート再生 18
3) 79 67 97 4 — 34	録音 28~39
力行	録音スピード
拡大表示 58	録音タイマー 54
加入衣小	録音モード 27
グループ再生 22	ロッドアンテナ <i>9</i>
グループ母主	-
フル フラココル 40	

ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい製品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力をお願いいた します。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/audio/

ご相談や修理は					
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。					
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター				
69 ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。	ブリーダイヤル 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450 - 8950 FAX (045) 450 - 2275 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12				

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、68ページをご覧ください。 ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12